

## Montaż i wymiana baterii, bezpieczeństwo

- Do uruchomienia urządzenia wymagana jest 1 bateria typu AAA (nie dołączona)
- Otwórz komorę baterii na tyle urządzenia i włóż baterię typu AAA zgodnie z polaryzacją. Prawidłowa polaryzacja podana jest na komorze baterii.
- Zamknij komorę baterii.
- Wymiana baterii jest wymagana, gdy kontrast wyświetlacza LCD maleje.
- Nie zostawiaj baterii w środku urządzenia jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.

## Konserwacja i czyszczenie

Do czyszczenia produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki. Wrażliwą powierzchnię wyświetlacza należy czyścić w sposób ostrożny, aby jej nie zarysować. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, mogą one bowiem spowodować odbarwienie plastikowej obudowy produktu.

## OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 5 lat – posiada małe elementy ryzyko zadławienia
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
8. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
9. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
10. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
11. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
12. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
16. Zachować opakowanie oraz instrukcje, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



# Minutnik elektroniczny CM 2077

Minutnik posiada duży, czytelny wyświetlacz z dobrze widocznymi cyframi łatwy do odczytu.



## Wiek

- 5+

## Specyfikacja

- max. wskaźnik czasu: 99 min i 59 sek.
- wym. 10,5 x 10 cm,
- wysuwana podpórka.
- wymaga 1 baterii AAA (nie wliczona)

## Obsługa

- Wciśnij jednocześnie przycisk MIN/SEC aby zresetować urządzenie
- Naciśnij przycisk MIN aby ustawić minuty
- Wciśnij przycisk SEC aby ustawić sekundy
- Uruchom odliczanie poprzez wciśnięcie przycisku START/STOP
- Kiedy stoper zakończy doliczanie uruchomi się alarm
- Wciśnij przycisk START/STOP aby wyłączyć alarm. Następnie wciśnij przycisk MIN/SEC jednocześnie, aby zresetować urządzenie.

## Montaż i wymiana baterii, bezpieczeństwo

- Do uruchomienia urządzenia wymagana jest 1 bateria typu AAA (nie dołączona)
- Otwórz komorę baterii na tyle urządzenia i włóż baterię typu AAA zgodnie z polaryzacją. Prawidłowa polaryzacja podana jest na komorze baterii.
- Zamknij komorę baterii.
- Wymiana baterii jest wymagana, gdy kontrast wyświetlacza LCD maleje.
- Nie zostawiaj baterii w środku urządzenia jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.

## Konserwacja i czyszczenie

Do czyszczenia produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej szmatki. Wrażliwą powierzchnię wyświetlacza należy czyścić w sposób ostrożny, aby jej nie zarysować. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, mogą one bowiem spowodować odbarwienie plastikowej obudowy produktu.

## OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 5 lat – posiada małe elementy ryzyko zadławienia
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
8. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
9. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
10. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
11. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
12. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
16. Zachować opakowanie oraz instrukcje, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



# Minutnik elektroniczny CM 2077

Minutnik posiada duży, czytelny wyświetlacz z dobrze widocznymi cyframi łatwy do odczytu.



## Wiek

- 5+

## Specyfikacja

- max. wskaźnik czasu: 99 min i 59 sek.
- wym. 10,5 x 10 cm,
- wysuwana podpórka.
- wymaga 1 baterii AAA (nie wliczona)

## Obsługa

- Wciśnij jednocześnie przycisk MIN/SEC aby zresetować urządzenie
- Naciśnij przycisk MIN aby ustawić minuty
- Wciśnij przycisk SEC aby ustawić sekundy
- Uruchom odliczanie poprzez wciśnięcie przycisku START/STOP
- Kiedy stoper zakończy doliczanie uruchomi się alarm
- Wciśnij przycisk START/STOP aby wyłączyć alarm. Następnie wciśnij przycisk MIN/SEC jednocześnie, aby zresetować urządzenie.