



# Drążki gimnastyczne 80 cm. Zestaw 10 szt. FI 2080



## Wiek

■ 3+

Zestaw drążków przeznaczonych do różnego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych. Doskonale nadają się do zajęć wychowania fizycznego, do gimnastyki korekcyjnej oraz rehabilitacji. Można je wykorzystać w czasie gier i zabaw na świeżym powietrzu, a w połączeniu z pachołkami (brak w zestawie) mogą tworzyć różnej wysokości płotki treningowe.

## Specyfikacja produktu:

10 szt.;

średnica drążka: 2,5 cm;

długość drążka: 80 cm;

kolory: 2 x żółty, 3 x niebieski, 3 x czerwony, 2 zielony;

materiał: tworzywo sztuczne.

SI IN FI 2080 08/21



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Nieodpowiednio użyty może spowodować obrażenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



## **WAŻNE!**

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartychw niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość. Ostrzeżenie!Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Ostrzeżenie!Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Ostrzeżenie!Jak w przypadku każdej aktywności fizycznej, istnieje ryzyko urazu.
- Ostrzeżenie!Niewłaściwe lub niepoprawne używanie drążka jest niebezpieczne i może prowadzić do powstania poważnych obrażeń.
- Ostrzeżenie!Należy zawsze nosić odpowiednie ubranie, które nie będzie przeszkadzało podczas ćwiczeń.
- Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od źródeł ognia.

## **PRZECHOWYWANIE:**

Przechowywać czysty i suchy produkt w pionie, z dala od promieni słonecznych. Unikać każdego źródła ciepła.

Aby uniknąć przedwczesnego zużycia i przedłużyć żywotność produktu, należy drążek przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, szczególnie gdy nie jest używany przez dłuższy czas.

Produkt należy ustawiać w miejscu, w którym nie będzie narażony na upadek lub uderzenia.

## **KONSERWACJA:**

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

Zestaw pomocy wykonano z tworzywa sztucznego, w związku z tym należy:

- Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować zarysowania.

- Czyścić miękką lekko wilgotną ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych oraz wody.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.