

- Zwolnij przycisk, wtedy usłyszysz ponownie sygnał urządzenia.
- Naciśnij urządzenie od góry i odsłuchaj zarejestrowany dźwięk.

Informacje techniczne

Montaż baterii

Uwaga. W celu uniknięcia uszkodzenia baterii, postępuj zgodnie z instrukcją. Uszkodzenie i wyciek baterii może spowodować zniszczenie urządzenia i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

- Każde z 4 urządzeń wymaga 2 baterii 1,5V (AAA) Do montażu baterii wymagany jest śrubokręt, nie dołączony do zestawu.
- Montażu baterii może dokonać tylko osoba dorosła
- Miejsce instalacji baterii znajduje się na spodzie urządzenia.
- W celu instalacji baterii, użyj śrubokręta i usuń plastikowe wieczko. Instaluj baterie zgodnie z zasadą z oznaczeniem. Zamknij wieczko u miąć w nim śrubę za pomocą śrubokręta.

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko zadławienia
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. W celu poprawnego działania i bezpieczeństwa korzystania z urządzenia, należy użyć dwóch baterii AAA.
4. Należy upewnić się, że baterie zostały prawidłowo umieszczone w przedziale baterijnym. Nowe baterie należy włożyć we wskazane miejsca, upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
5. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane. Nie wolno mieszać ze sobą baterii zwykłych i alkalicznych oraz nowych i zużytych baterii.
6. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być ładowywane.
7. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
8. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
9. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
10. Przed wymianą żarówki należy wyłączyć baterie i odczekać do momentu wystygnięcia żarówki.
11. Zachować opakowanie oraz instrukcje, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
12. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



nowa szkoła
 ul. POW 25, 90-248 Łódź,
 www.nowaszkoła.com
 tel. (42) 630 17 28,
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Sygnalizatory odpowiedzi LR 3774



Wiek

- 3+

Cztery kolorowe brzęczyki służące sygnalizowaniu chęci odpowiedzi podczas konkursów, zabaw oraz quizów. Wystarczy nacisnąć duży okrągły przycisk na górze, a każdy sygnalizator wyda inny zabawny dźwięk: klakson, gong bokserki, dzwonek, skacząca sprężyna. Nieoceniona pomoc wszędzie tam, gdzie obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Teraz będzie wyraźnie słychać, kto zgłosił się jako pierwszy. Istnieje również możliwość rejestracji własnych dźwięków, gdyż sygnalizatory posiadają funkcję nagrywania.

Zawartość zestawu:

- 4 szt. o śr. 9 cm
- Każdy sygnalizator wymaga 2 baterii AAA (nie dołączono)

Sposób użycia

- Zlokalizuj, naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk na boku urządzenia. Zaczekaj na sygnał i rozpocznij nagrywanie dźwięku, muzyki lub głosu.

- Zwolnij przycisk, wtedy usłyszysz ponownie sygnał urządzenia.
- Naciśnij urządzenie od góry i odsłuchaj zarejestrowany dźwięk.

Informacje techniczne

Montaż baterii

Uwaga. W celu uniknięcia uszkodzenia baterii, postępuj zgodnie z instrukcją. Uszkodzenie i wyciek baterii może spowodować zniszczenie urządzenia i stanowić zagrożenie dla zdrowia.

- Każde z 4 urządzeń wymaga 2 baterii 1,5V (AAA) Do montażu baterii wymagany jest śrubokręt, nie dołączony do zestawu.
- Montażu baterii może dokonać tylko osoba dorosła
- Miejsce instalacji baterii znajduje się na spodzie urządzenia.
- W celu instalacji baterii, użyj śrubokręta i usuń plastikowe wieczko. Instaluj baterie zgodnie z zasadą z oznaczeniem. Zamknij wieczko u miąć w nim śrubę za pomocą śrubokręta.

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko zadławienia
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. W celu poprawnego działania i bezpieczeństwa korzystania z urządzenia, należy użyć dwóch baterii AAA.
4. Należy upewnić się, że baterie zostały prawidłowo umieszczone w przedziale baterijnym. Nowe baterie należy włożyć we wskazane miejsca, upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
5. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane. Nie wolno mieszać ze sobą baterii zwykłych i alkalicznych oraz nowych i zużytych baterii.
6. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
7. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
8. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
9. Nigdy nie powodować zwarc biegunów baterii.
10. Przed wymianą żarówki należy wyłączyć baterie i odczekać do momentu wystygnięcia żarówki.
11. Zachować opakowanie oraz instrukcje, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
12. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



nowa szkoła

ul. POW 25, 90-248 Łódź,

www.nowaszkoła.com

tel. (42) 630 17 28,

(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Sygnalizatory odpowiedzi LR 3774



Wiek

- 3+

Cztery kolorowe brzęczyki służące sygnalizowaniu chęci odpowiedzi podczas konkursów, zabaw oraz quizów. Wystarczy nacisnąć duży okrągły przycisk na górze, a każdy sygnalizator wyda inny zabawny dźwięk: klakson, gong bokserki, dzwonek, skacząca sprężyna. Nieoceniona pomoc wszędzie tam, gdzie obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Teraz będzie wyraźnie słychać, kto zgłosił się jako pierwszy. Istnieje również możliwość rejestracji własnych dźwięków, gdyż sygnalizatory posiadają funkcję nagrywania.

Zawartość zestawu:

- 4 szt. o śr. 9 cm
- Każdy sygnalizator wymaga 2 baterii AAA (nie dołączono)

Sposób użycia

- Zlokalizuj, naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk na boku urządzenia. Zaczekaj na sygnał i rozpocznij nagrywanie dźwięku, muzyki lub głosu.