




OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – małe części – ryzyko zadławienia
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Nie wyrzucać do śmieci
4. Chroń włosy, dłoń, twarz, ubrania, przewody z dala od ruchomych części zestawu.
5. Używaj urządzenia ostrożnie i tylko zgodnie z przeznaczeniem.
6. Konstrukcje mogą uszkodzić meble lub ściany a przy nieumiejętnym używaniu, powodować kontuzje ludzi i zwierząt domowych.
7. Elementy elektryczne nie powinny mieć kontaktu z wodą.
8. Nie zanurzaj w wodzie elementów zestawu
9. Trzymaj baterie z dala od ognia
10. Jeśli elementy elektryczne uległy zamoczeniu, wytrzyj je jak najszybciej i pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym złożeniem.
11. Uważaj, by nie połączyć się o przewód zasilacza.
12. Zalecamy użycie baterie alkalicznych. Nie używaj w tym zestawie baterii akumulatorowych
13. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
14. Umieść baterie zgodnie z oznaczeniem +/-: Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
15. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
16. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
17. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
18. Nie łącz ze sobą baterii alkalicznych, akumulatorowych i standardowych.
19. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
20. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
21. Usuń baterie, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas (okres dłuższy niż 2 tyg.)
22. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
23. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
 tel. (42) 630 17 28,
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Timer LR 6900



Wiek

- 8+

Urządzenie pomagające dzieciom kontrolować czas w trakcie wykonywanych czynności. Kolorowe światła i dźwięki zachęcają do zarządzania upływającym czasem. Łatwy w obsłudze i idealny do pracy w zespole klasowym. Można go ustawić na maksymalnie 24 godziny w odstępach jednosekundowych. Elektroniczny minutnik w miarę upływu czasu podświetla zielone, żółte i czerwone sekcje wraz z towarzyszącymi im alarmami.

Specyfikacja

- wym.: 20 x 8,5 cm;
- funkcje: 6 efektów dźwiękowych;
- kąt widzenia 180°;
- czytelny wyświetlacz LCD;
- kontrola głośności;
- funkcja pauzy;
- wymaga 4 baterii AAA (nie wchodzi w skład zestawu)

Instalacja baterii

Do instalacji baterii będziesz potrzebować 4 baterii AAA oraz śrubokrętu krzyżakowego.

1. Odwróć timer „do góry nogami”. Użyj śrubokrętu krzyżakowego, aby przekręcić śrubę na komorze baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Odkręć śrubę i otwórz klapkę.
3. Pociągnij za przezroczystą wystającą folię i usuń ją aby aktywować możliwość zasilania.
4. Włóż cztery baterie AAA, zwracając uwagę na to, aby pasowały do + i -
5. Zamknij komorę baterii i włóż śrubę.
6. Dokręć śrubę za pomocą śrubokręta krzyżakowego, przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu aż zacznie stawiać opór. Nie dokręcać zbyt mocno, nie wkładaj w to zbyt wiele siły.



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| ■ Menu | ■ Menu |
| ■ Start | ■ Start |
| ■ Enter | ■ Wejść |
| ■ Display screen | ■ Ekran wyświetlacza |
| ■ Right Arrow | ■ Strzałka w prawo |
| ■ Left Arrow | ■ Strzałka w lewo |
| ■ Red Section | ■ Sekcja czerwona |
| ■ Yellow Section | ■ Sekcja żółta |
| ■ Green Section | ■ Sekcja zielona |
| ■ Volume Control | ■ Regulacja głośności |
| ■ Reset | ■ Resetowanie |
| ■ Speaker (behind) | ■ Głośnik (z tyłu) |
| ■ Adapter Outlet | ■ Wyjście adaptera |
| ■ Battery Compartment (underneath) | ■ Komora baterii (pod spodem) |

OSTRZEŻENIE: NIE WRZUCAĆ AKUMULATORÓW DO OGNIA. BATERIE MOGĄ EKSPLODOWAĆ LUB WYCIEKAĆ.

Ważne informacje

- Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Zabawka może być używana tylko z zalecanym transformatorem.
- Transformator zabawki nie jest zabawką.
- Przed czyszczeniem zabawki płynem należy odłączyć zabawkę od transformatora.
- Transformatory używane z zabawką muszą być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń.
- Należy sprawdzać cięciwę, wtyczkę, obudowę i inne części. W przypadku wystąpienia takiego uszkodzenia, zabawki nie mogą być używane z tym transformatorem do momentu, aż uszkodzenie nie zostanie naprawione.



Jak wymienić baterie zapasowe

Pojemnik na baterie zapasowe znajduje się wewnątrz komora baterii (pod bateriami AAA). Użyj małego Wkrętak krzyżakowy do przekręcania śruby na komorze baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śrubę. Odkręć śrubę i otwórz drzwi. Wyjmij 2 baterie LR44. Włóż dwie nowe baterie LR44, zwracając uwagę na dopasowanie końcówek + i - z baterii do schematu wewnątrz komory baterii. Wymień komorę baterii i włóż śrubę. Dokręć śrubę za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego, aby przekręcić śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu zabezpieczenia. Nie przewracać. Dokręć śrubę.

Ważne informacje o bateriach

Proszę przeczytać i zrozumieć te dodatkowe instrukcje dotyczące zastosowania baterii, aby zapewnić ich prawidłowe działanie:

- Instalacja i wymiana baterii może być wykonana przez Tylko dorosłych.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych ani akumulatorów.
- Nie należy ładować baterii nie nadających się do ponownego ładowania.
- Wyjmij akumulatory z produktu przed ładowaniem (jeśli możliwe do usunięcia).
- Akumulatory można ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej (jeżeli zdejmowalny).
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, ponieważ Zalecany.
- Włożyć baterie z właściwą polaryzacją.
- Wyjmij zużyte baterie z produktu.
- Wyjmij baterie, jeśli produkt ma być nieaktywny przez dłuższy czas, aby uniknąć przecieku.
- Nie należy zwierać zacisków zasilających.
- Baterie należy wymieniać przy pierwszych oznakach nieprawidłowego działania.

Funkcje timera

Timer posiada 3 tryby:

CLOCK - standardowy tryb zegara cyfrowego

TIMER - Zaprogramuj dokładnie jak długo chcesz, żeby każdy z nich sekcję kolorystyczną, która ma pozostać podświetlona.

AUTO TIMER - Zaprogramuj całość ilość czasu. The sekcje kolorystyczne będą automatycznie dzielić się na 80% zielony, 15% żółty, i 5% czerwony. Na przykład, jeśli program 10 minut jako twój łączny czas. sekcja zielona pozostanie zapalony na 8 minut, a sekcja żółta dla 1 minuta 30 sekund, i czerwoną część dla 30 sekund.

Przed ustawieniem czasu, proszę zauważyć:

1. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 30 sekund, wyjdiesz tryb programowania.
2. Nacisnąć przycisk MENU w dowolnym momencie, aby wrócić do poprzedniego kroku.
3. Po ustawieniu wyłącznika czasowego i/lub automatycznego wyłącznika czasowego, te czasy pozostaną zaprogramowane w urządzeniu do momentu zmiany oni. Po zaprogramowaniu, można przejść bezpośrednio do STARTU TIMER.
4. Istnieją alarmy dźwiękowe, gdy wyłącznik czasowy zmienia kolor z zielonego na zielony. do żółtego do czerwonego. Obróć głośność w dół, aby wyciszyć. ten dźwięk.

Ustawienia zegara

1. Naciśnij MENU, aby przewijać: CLOCK, TIMER, AUTO TIMER.
2. Gdy na ekranie pojawi się komunikat CLOCK, naciśnij klawisz ENTER.
3. Przyciskami strzałki ◀▶ wybierz 12 (standardowy) lub 24. (wojskowy) czas, następnie naciśnij ENTER.
4. Za pomocą przycisków ◀ strzałki ▶▶ ustawić godziny, a następnie nacisnąć klawisz ENTER. ENTER. (Uwaga: kontynuować naciskanie przycisków ▶▶ , aby zmienić. od AM do PM.)
5. Za pomocą przycisków ◀ strzałki ▶▶ ustaw minuty, a następnie naciśnij przycisk ENTER do potwierdzenia. Zegar zacznie działać.

Timer

Wprowadź dokładny czas, przez jaki poszczególne sekcje kolorystyczne mają być wykonywane, aby zapalić się.

Aby ustawić czas:

1. Naciśnij MENU, aby przewinąć: ZEGAR, TIMER, AUTOMATYCZNY TIMER.
2. Gdy na ekranie pojawi się komunikat TIMER, naciśnij przycisk ENTER, aby ustawić lub zmienić czas. (Uwaga: jeśli ustawiłeś już zegar, a ty chcąc tylko zacząć, wcisnąć START).
3. Pojawia się ekran: ZIELONY, a zielona sekcja będzie Zapalić się.
 - Aby wprowadzić czas, przez jaki ZIELONE światło ma się zapalać świeci się: naciśnij ENTER, aby przewinąć do przodu do godzin, minut, lub sekund (naciśnij MENU, aby cofnąć się do tyłu).
 - Użyj przycisków strzałek do wprowadzenia godzin, minut i sekund. Naciśnij ENTER, gdy skończysz.
4. Powtórzyc powyższe kroki dla żółtego i czerwonego światła.
5. Na ekranie pojawi się komunikat TIMER wraz z łącznym czasem, przez który Wejście.
6. Nacisnąć START, aby uruchomić zegar lub MENU, aby powrócić do Tryb zegara cyfrowego.
7. Aby zatrzymać zegar, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU.

Auto timer

(Wprowadź całkowity czas, a zielone światło będzie automatycznie włącza się na 80% tego czasu, żółte światło na 15%, a czerwone światło na 5%).

Aby ustawić AUTO TIMER:

1. Naciśnij MENU, aby przewinąć: ZEGAR, TIMER, AUTOMATYCZNY TIMER.
2. Gdy na ekranie pojawi się opcja AUTO TIMER, naciśnij przycisk ENTER, aby ustawić lub zmienić czas. (Uwaga: jeśli ustawiłeś już automatyczny timer i chcesz go tylko uruchomić, naciśnij START.)

3. Pojawia się ekran: TOTAL TIME.

- Aby wprowadzić całkowitą ilość czasu: wciśnij ENTER, aby przewinąć Przekaz do godzin, minut lub sekund (naciśnij MENU, aby przejść do w tył).
 - Użyj przycisków strzałki ◀▶ do wprowadzenia ilości godziny, minuty i sekundy. Naciśnij ENTER, gdy są zrobione.
4. Na ekranie pojawi się komunikat AUTO TIMER z informacją o czasie, w jakim Wejście.
 5. Nacisnąć START, aby uruchomić zegar lub nacisnąć MENU, aby powrócić do Tryb zegara cyfrowego.
 6. Aby zatrzymać zegar, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU.

Uruchamianie zegara

1. Po ustawieniu zegara czasowego, naciśnij MENU aż do TIMER lub Na ekranie pojawia się AUTO TIMER.
2. Nacisnąć przycisk START, aby uruchomić timer.
3. Aby zatrzymać timer w dowolnym momencie, naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU Guzik.
4. Podczas pracy zegara sterującego, można nacisnąć przycisk START, aby wyświetlić ile czasu pozostało w oświetlonej sekcji. Naciśnij START by wrócić do pozostałego czasu.

Button reset

Jeśli Time Tracker® nie działa prawidłowo, należy użyć końcówki spinacz do papieru lub podobny mały przedmiot, aby nacisnąć przycisk resetowania, umieszczony w małym otworze nad gniazdem adaptera.

Wymiana baterii

Wymieniaj baterie, gdy dźwięk staje się zniekształcony lub spowalnia w dół, lub gdy naciśnięcie przycisku nie powoduje reakcji. z jednostki. Należy również wymienić 2 baterie rezerwowe "LR44". od czasu do czasu. Te baterie utrzymują Twój zegar i czas ustawienia w przypadku utraty mocy przez zwykłe baterie i/lub gdy wymieniasz zwykłe baterie.