



Życzymy przyjemnej zabawy



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
2. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Instrukcja użytkowania i konserwacji



Krzesełko Emmi

CH 0001, CH 0002, CH 0003, CH 0004
z podłokietnikami
CH 0005, CH 0006, CH 0007, CH 0008

Krzesełko Mimi

NS 9004, NS 9005, NS 9006, NS 9007, NS 9014,
NS 9015, NS 9050, NS 9051, NS 9052, NS 9053,
NS 9040, NS 9041, NS 9042, NS 9043

Krzesełko Miś

NS7 860, NS 7861, NS 7862, NS 7863, NS 7864
z podłokietnikami
NS 7960, NS 7961, NS 7962
z podłokietnikami i szelkami
NS 7970, NS 7971, NS 7972

Przeznaczenie

- Krzesełka przeznaczone są dla dzieci, w szczególności dla placówek szkolnych i przedszkolnych do użytku wewnątrz pomieszczeń.

- Produkowane zgodnie z normą PN – EN 1729-1, PN-EN 1729-2 i oznakowane odpowiednim kolorem na oparciu i siedzisku krzesła w zależności od rozmiaru:

Numer rozmiaru	0	1	2	3	4	5
Kod koloru	biały	pomarańczowy	fioletowy	żółty	czerwony	zielony
Wzrost dziecka (mm)	800–950	930–1160	1080–1210	1190–1420	1330–1590	1460–1756
Kod produktu	CH 0004 CH 0008 NS 9007 NS 9050 NS 9040 NS 7860 NS 7960 NS 7970 NS 7960	CH 0001 CH 0005 NS 9004 NS 9014 NS 0951 NS 9041 NS 7861 NS 7961 NS 7971 NS 7961	CH 0002 CH 0006 NS 9005 NS 9015 NS 9052 NS 9042 NS 7862 NS 7962 NS 7972 NS 7962	CH 0003 CH 0007 NS 9006 NS 9053 NS 9043 NS 7863	NS 7864	

Krzesła dostarczane są w stanie zmontowanym. Jednakże przed wprowadzeniem krzesła do eksploatacji dokładnie sprawdź, czy krzesło nie posiada uszkodzeń transportowych. Wszelkie ostre zadry mogące doprowadzić do skaleczenia dziecka powinny być natychmiast usunięte. W przypadku, jeżeli jest to niemożliwe, krzesła nie należy wprowadzać do eksploatacji.



Krzesła Emmi
(CH 0001, CH 0002, CH 0003, CH 0004)



Krzesła Emmi z podłokietnikami
(CH 0005, CH 0006, CH 0007, CH 0008)



Krzesła Mimi
(NS 9004, NS 9005, NS 9006, NS 9007, NS 9014,
NS 9015, NS 9050, NS 9051, NS 9052, NS 9053,
NS 9040, NS 9041, NS 9042, NS 9043)



Krzesła Miś
(NS7860, NS7861, NS7862, NS7863, NS7864)



**Krzesła Miś
z podłokietnikami**
(NS 7960, NS 7961, NS 7962)



**Krzesła Miś
z podłokietnikami i szelkami**
(NS 7970, NS 7971, NS 7972)

Użytkowanie

1. Dobierz rozmiarem krzesło dla danego dziecka – patrz tabela.
2. Upewnij się czy krzesło stoi na płaskiej powierzchni i czy jest stabilne. Krzesło musi być zawsze postawione na 4 nogach.
3. Szczególną uwagę zwróć na stan plastikowych stopek na nóżkach. Uszkodzenie stopek lub ich brak może spowodować niebezpieczeństwo „poślizgu” podczas wstawania bądź siadania na krześle.

Konserwacja

Okresowo, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc należy sprawdzać stan ogólny krzesła, zwracając uwagę na możliwość wystąpienia uszkodzeń eksploatacyjnych typu obicia krzesła o nogi stołów czy związanym z nakładaniem krzesła w celu ich przechowywania itp. Zauważone uszkodzenia należy natychmiast usunąć.

Podczas czyszczenia należy używać miękkich i lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji sklejk i lakierowanego drewna. Nie używaj ściernych środków czyszczących.

Okres gwarancji: 2 lata.