



Wypalarka do drewna z włącznikiem i 20 nasadkami PK 0262



Wiek

- 10+
- jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej

Urządzenie pozwalające na wypalanie w drewnie ale także w korku, styropianie lub na skórze. Posiada ergonomiczny włącznik /wyłącznik na rękojeści. Dzięki jej pomocy można wykonywać precyzyjne cięcia i linie w różnych kształtach i grubościach przy wykorzystaniu końcówek dołączonych do wypalarki. W zestawie znajduje się: wypalarka, stojak do bezpiecznego odkładania wypalarki podczas pracy, 8 precyzyjnych końcówek do wypalania, 10 stempli do wypalania, końcówka do lutowania, nożyk do styroduru.

Dekoracja na drewnie, skórze, korku

- **Użycie:** Przykręć przebijak na czubek wypalarki. Połóż wypalarkę na podporze. Włóż wtyczkę do gniazdka. Po około 3-4 minutach wypalarka jest wystarczająco ciepła do wypalania.
- **Uwaga:** nigdy nie dotykaj gorącej końcówki. Użyj szczypiec do przykręcania i zdejmowania stempli. Przed wymianą końcówek należy je schłodzić. W przeciwnym razie gwint może zostać uszkodzony!
- Aby nie przypalić stołu lub ławki, na której pracujesz, połóż na nim drewnianą deskę: oszczędzisz swój blat i będziesz miał powierzchnię, na której możesz wypróbować ciosy.

SI IN PK 0262 05/22



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 10 lat. Urządzenie elektryczne, możliwość porażenia prądem. Nieostrożny kontakt z rozgrzaną końcówką żelazną może spowodować uszkodzenie ciała.
2. Do użytku jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

- Gdy nie korzystasz z gorącej wypalarki, połóż ją na uchwycie, aby uniknąć uszkodzeń.
- Od czasu do czasu należy przetrzeć stemple papierem ściernym.

Stemple

- Do wykonania kropek, cienkich linii i liter użyj wykrojników.
- Do dekoracji i zdobień użyj stempli o różnych kształtach.

Dane techniczne

- Moc 30 W.
- Napięcie robocze: 230V~/ 50 Hz.
- Temperatura: 500°C +/- 30°C.

Instrukcje bezpieczeństwa:

- Końcówka jest gorąca. Nie dotykać.
- Rozgrzaną wypalarkę umieść na żaroodpornym stole roboczym.
- Po zakończeniu używania wypalarki należy ją naturalnie schłodzić.
- Nie zanurzać w wodzie!
- Jak każde inne elektronarzędzie, żwypalarka powinna być używana i przechowywana wyciągnięta w suchych miejscach.
- Zawsze umieszczaj wypalarkę na stojaku, gdy nie jest używana.
- Jeśli przewód jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

1. Sprawdź, czy napięcie wypalarki i źródła są odpowiednie.
2. Upewnij się, że żelazna końcówka jest dobrze zamocowana, a śruby są odpowiednio dokręcone.
3. Kołki wtyczki muszą być idealnie czyste.
4. Podłącz lutownicę do sieci.
5. Grot lutownicy czyścić wilgotną gąbką, gdy się nagrzewa.
6. Po użyciu: odłącz wypalarkę i pozwól jej ostygnąć naturalnie.

	Zawartość zestawu
	podpórka do stojaka
21 x	Instrukcja użytkownika

