



Lupa Kieszonkowa QH 2711

Podwójna,
składana lupa akrylowa

Wiek:

- 6+

Powiększenie

- 10x,

Średnica obiektywu:

- 3 cm



OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 6 lat – ryzyko oślepienia słonecznego
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
8. Nie wkładaj różnych rodzajów baterii.
9. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
10. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
11. Nie używaj jednocześnie starych baterii z nowymi.
12. Nigdy nie powodować zwarcie biegunów baterii.
13. Zalecany nadzór osoby dorosłej.
14. Zachować opakowanie oraz instrukcję, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.



CE




nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

SI IN BO 5412 02/17

Środki ostrożności

- Produkt jest przeznaczony do codziennego użytku.
- Nie kieruj soczewki bezpośrednio pod światło słoneczne oraz światło żarówki
- Nie wystawiaj soczewki na bezpośrednie działanie światła słonecznego
- Postępuj ostrożnie, nie kładź na lupę ciężkich przedmiotów
- Uważaj, by nie upuścić urządzenia
- Kiedy soczewki się zabrudzą, do ich czyszczenia używaj miękkiej, delikatnej ściereczki
- Wymieniając baterie, nie mieszaj nowych ze starymi.



Lupa Kieszonkowa QH 2711

Podwójna,
składana lupa akrylowa

Wiek:

- 6+

Powiększenie

- 10x,

Średnica obiektywu:

- 3 cm



OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 6 lat – ryzyko oślepienia słonecznego
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
8. Nie wkładaj różnych rodzajów baterii.
9. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
10. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
11. Nie używaj jednocześnie starych baterii z nowymi.
12. Nigdy nie powodować zwarcie biegunów baterii.
13. Zalecany nadzór osoby dorosłej.
14. Zachować opakowanie oraz instrukcję, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.



CE



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

SI IN BO 5412 02/17

Środki ostrożności

- Produkt jest przeznaczony do codziennego użytku.
- Nie kieruj soczewki bezpośrednio pod światło słoneczne oraz światło żarówki
- Nie wystawiaj soczewki na bezpośrednie działanie światła słonecznego
- Postępuj ostrożnie, nie kładź na lupę ciężkich przedmiotów
- Uważaj, by nie upuścić urządzenia
- Kiedy soczewki się zabrudzą, do ich czyszczenia używaj miękkiej, delikatnej ściereczki
- Wymieniając baterie, nie mieszaj nowych ze starymi.