

## Uwagi

- Przeznaczone dla dzieci w wieku 3-8 lat, o maksymalnej wadze 40 kg
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki podczas wykonywania ćwiczeń
- Należy zachować ostrożność podczas montażu. Montaż powinna wykonać wyłącznie osoba dorosła.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia w pobliżu schodów, ulicy, na basenie oraz na mokrej nawierzchni.
- Nigdy nie pozwalaj na korzystanie z więcej niż jednego urządzenia w danej chwili
- Podczas korzystania z urządzenia, dzieci powinny mieć buty.
- Jeśli którakolwiek z części urządzenia ulegnie zniszczeniu, należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia.
- Skonsultuj z lekarzem Twojego dziecka, czy może ono wykonywać wszystkie ćwiczenia.
- Trzymaj małe części oraz plastikową torbę z dala od dzieci.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Twister. Przyrząd do ćwiczeń SG 0005



## Wiek

- 4–8 lat

Urządzenie do ćwiczeń wyposażone w antypoślizgową rotacyjną platformę i piankowe zabezpieczenia na metalowych częściach sprzętu.

- wym. 40 x 45 x 89 cm,
- waga: do 68 kg

## Części do złożenia

- kierownica 1 szt.
- rurka 1 szt.
- podstawa 1 szt.

## Instrukcja montażu

Ustaw podstawę na płaskiej powierzchni kołem do góry. Na wystającą część podstawy nasadź pionowo metalową rurkę. W otworach umieść śruby i dokręć je za pomocą dołączonego śrubokręta.

## Uwagi

- Przeznaczone dla dzieci w wieku 3-8 lat, o maksymalnej wadze 40 kg
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki podczas wykonywania ćwiczeń
- Należy zachować ostrożność podczas montażu. Montaż powinna wykonać wyłącznie osoba dorosła.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia w pobliżu schodów, ulicy, na basenie oraz na mokrej nawierzchni.
- Nigdy nie pozwalaj na korzystanie z więcej niż jednego urządzenia w danej chwili
- Podczas korzystania z urządzenia, dzieci powinny mieć buty.
- Jeśli którakolwiek z części urządzenia ulegnie zniszczeniu, należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia.
- Skonsultuj z lekarzem Twojego dziecka, czy może ono wykonywać wszystkie ćwiczenia.
- Trzymaj małe części oraz plastikową torbę z dala od dzieci.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Twister. Przyrząd do ćwiczeń SG 0005



## Wiek

- 4–8 lat

Urządzenie do ćwiczeń wyposażone w antypoślizgową rotacyjną platformę i piankowe zabezpieczenia na metalowych częściach sprzętu.

- wym. 40 x 45 x 89 cm,
- waga: do 68 kg

## Części do złożenia

- kierownica 1 szt.
- rurka 1 szt.
- podstawa 1 szt.

## Instrukcja montażu

Ustaw podstawę na płaskiej powierzchni kołem do góry. Na wystającą część podstawy nasadź pionowo metalową rurkę. W otworach umieść śruby i dokręć je za pomocą dołączonego śrubokręta.