

- Podczas korzystania z urządzenia, dzieci powinny mieć buty.
- Jeśli którakolwiek z części urządzenia ulegnie zniszczeniu, należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia.
- Skonsultuj z lekarzem Twojego dziecka, czy może ono wykonywać wszystkie ćwiczenia.
- Trzymaj małe części oraz plastikową torbę z dala od dzieci.



**nowa szkoła**  
**ul. POW 25, 90-248 Łódź,**  
**www.nowaszkoła.com**  
 tel. (42) 630 17 28,  
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwaniami producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Wioślarz. Przyrząd do ćwiczeń SG 0006



### Wiek

- 4–8 lat

Urządzenie rozwijające zarówno górne jak i dolne partie mięśni. Pomocne w ćwiczeniu koordynacji ruchowej.

- wym. 86 x 64 x 57 cm
- max. waga: 68 kg

### Uwagi

- Przeznaczone dla dzieci w wieku 3-8 lat, o maksymalnej wadze 40 kg
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki podczas wykonywania ćwiczeń
- Należy zachować ostrożność podczas montażu. Montaż powinna wykonać wyłącznie osoba dorosła.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia w pobliżu schodów, ulicy, na basenie oraz na mokrej nawierzchni.
- Nigdy nie pozwalaj na korzystanie z więcej niż jednego urządzenia w danej chwili

- Podczas korzystania z urządzenia, dzieci powinny mieć buty.
- Jeśli którakolwiek z części urządzenia ulegnie zniszczeniu, należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia.
- Skonsultuj z lekarzem Twojego dziecka, czy może ono wykonywać wszystkie ćwiczenia.
- Trzymaj małe części oraz plastikową torbę z dala od dzieci.



**nowa szkoła**  
**ul. POW 25, 90-248 Łódź,**  
**www.nowaszkoła.com**  
 tel. (42) 630 17 28,  
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwaniami producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Wioślarz. Przyrząd do ćwiczeń SG 0006



### Wiek

- 4–8 lat

Urządzenie rozwijające zarówno górne jak i dolne partie mięśni. Pomocne w ćwiczeniu koordynacji ruchowej.

- wym. 86 x 64 x 57 cm
- max. waga: 68 kg

### Uwagi

- Przeznaczone dla dzieci w wieku 3-8 lat, o maksymalnej wadze 40 kg
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki podczas wykonywania ćwiczeń
- Należy zachować ostrożność podczas montażu. Montaż powinna wykonać wyłącznie osoba dorosła.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia w pobliżu schodów, ulicy, na basenie oraz na mokrej nawierzchni.
- Nigdy nie pozwalaj na korzystanie z więcej niż jednego urządzenia w danej chwili