



Miernik hałasu TG 0084



Wiek

- 3+

Miernik dźwięku jest wizualną reprezentacją poziomu hałasu. Pomaga uczniom zarządzać natężeniem głosu podczas aktywności, a nauczycielowi utrzymać dyscyplinę w klasie. Umożliwia ustawienie różnych akceptowalnych poziomów dźwięku. Jeśli wybrany poziom zostanie przekroczony, diody LED będą sygnalizować miganie lub stopniowym wygaszaniem.

Specyfikacja produktu

- wym.: 15 x 9 x 20,5 cm;
- zasilany przez 3 baterie AAA (nie dołączono);
- regulowany poziom tolerancji dźwięku,
- dwie funkcje sygnalizacji świetlnej LED,
- otwory montażowe

Ważne informacje

- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji użytkownika należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- Prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich instrukcji przed użyciem.

SI IN TG 0084 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com

tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Miernik hałasu przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

- W celu oczyszczenia urządzenia należy przetrzeć powierzchnię czystą, wilgotną szmatką.
- Nie należy dopuścić produktu do kontaktu z wodą lub innymi płynami.
- Trzymać produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ciepła.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy go wyłączyć, a następnie ponownie włączyć w celu zresetowania.

Zawartość zestawu

- miernik dźwięku
- instrukcja.

Poznaj produkt

Korzystanie z produktu

- Aby włączyć produkt, należy nacisnąć przycisk Wł. / WYł. na górze miernika dźwięku.
- Aby ustawić dopuszczalny poziom hałasu, należy użyć przycisków + i -, aż pojawi się zielone światło.
- Gdy dowolny dźwięk przekroczy ustawiony limit, zaświecą się zielone i bursztynowe światła na tym poziomie i poniżej.
- Jeśli dźwięk przekroczy ustawiony limit, zaświecą się poniższe poziomy i zaświecą się bursztynowe światła powyżej limitu.
- Jeśli dźwięk przekracza ustawiony poziom przez ponad 3 sekundy, wszystkie kontrolki zaczną migać.
- Przełącznik odwrócenia umożliwia zmianę funkcji światła, więc im głośniejszy, tym mniej światła jest wyświetlanych.

Ostrzeżenie! Nie wyrzucać urządzenia razem z odpadkami domowymi.

Ostrzeżenie! Przekazać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych.

Środki ostrożności dotyczące baterii

- Produkt zasilany jest 3 bateriami AAA (brak w zestawie).
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej polaryzacji.
- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.
- Należy stosować wyłącznie baterie tej samej wielkości i tego samego typu.
- Baterii jednorazowego użytku nie należy ładować.
- Akumulatory mogą być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed ich ładowaniem.

Wymiana baterii

- Zdjąć pokrywę kasetki na baterie, ostrożnie wyjąć baterie i zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Włożyć nowe baterie, zwracając uwagę na właściwą biegunowość. Dokładnie założyć pokrywę baterii.
- Nie należy wkładać różnych typów baterii ani łączyć baterii zużytych z nowymi.
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z urządzenia.