

dorośle. Zestaw zawiera ostre elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włożyć nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
8. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
9. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
10. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
11. Nigdy nie powodować zwarcień biegunów baterii. Złącza baterii nie należy narażać na śpięcie.
12. Stosować się do instrukcji użycia podanej na baterii.
13. Niewłaściwe użytkowanie baterii może powodować ich uszkodzenie i może spowodować korodowanie obszaru dookoła baterii stwarzając niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zniszczenia urządzenia lub uszkodzenia zdrowia.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Maszyna do szycia TU 0044



Wiek

- 3+

Maszyna umożliwia uszycie oryginalnych kreacji według własnego pomysłu. Urządzenie wyposażono w stalową igłę, którą dla bezpieczeństwa dzieci zamknięto w przezroczystej obudowie, tryb ręczny, przełącznik światła oraz wysuwaną szufladkę na akcesoria do szycia. Do zestawu dołączono skrawek tkaniny oraz nakładane szpulki z nitką.

Specyfikacja produktu

- wym.: 22 x 10 x 20,5 cm;
- materiał; tworzywo sztuczne;
- wymaga baterii: 4 x 1,5 V (nie dołączono).

Ważne!

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
- Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Ze względu na możliwość połknięcia małych elementów przez dziecko, używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby

dorośle. Zestaw zawiera ostre elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włożyć nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
8. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
9. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
10. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
11. Nigdy nie powodować zwarcień biegunów baterii. Złącza baterii nie należy narażać na śpięcie.
12. Stosować się do instrukcji użycia podanej na baterii.
13. Niewłaściwe użytkowanie baterii może powodować ich uszkodzenie i może spowodować korodowanie obszaru dookoła baterii stwarzając niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zniszczenia urządzenia lub uszkodzenia zdrowia.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Maszyna do szycia TU 0044



Wiek

- 3+

Maszyna umożliwia uszycie oryginalnych kreacji według własnego pomysłu. Urządzenie wyposażono w stalową igłę, którą dla bezpieczeństwa dzieci zamknięto w przezroczystej obudowie, tryb ręczny, przełącznik światła oraz wysuwaną szufladkę na akcesoria do szycia. Do zestawu dołączono skrawek tkaniny oraz nakładane szpulki z nitką.

Specyfikacja produktu

- wym.: 22 x 10 x 20,5 cm;
- materiał; tworzywo sztuczne;
- wymaga baterii: 4 x 1,5 V (nie dołączono).

Ważne!

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
- Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Ze względu na możliwość połknięcia małych elementów przez dziecko, używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby