

dorośle. Należy uważać, aby podczas zabawy nie doszło do przytrzaśnięcia palca podczas zamykania komory pralki.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

Sposób działania zabawki

Włączenie przycisku on/off uruchamia obracający się bęben, czerwona dioda i dźwięki pracującego urządzenia.

OSTRZEŻENIA!



1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włożyć nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
8. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
9. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
10. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
11. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii. Złącza baterii nie należy narażać na spięcia.
12. Stosować się do instrukcji użycia podanej na baterii.
13. Niewłaściwe użytkowanie baterii może powodować ich uszkodzenie i może spowodować korodowanie obszaru dookoła baterii stwarzając niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zniszczenia urządzenia lub uszkodzenia zdrowia.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Pralka z wieszakami TU 0045



Wiek

- 3+

Zabawka posiada wszystkie detale pralki automatycznej, dzięki czemu odzwierciedla wygląd prawdziwego urządzenia. Posiada wysuwaną szufladkę na proszek i ruchome pokrętko, którym zmienia się temperaturę prania. Komorę automatu można otwierać i zamykać. W zestawie znajdują się wieszaki na ubranka.

Specyfikacja produktu

- wym.: 14 x 10,5 x 19 cm;
- 3 wieszaki na ubrania;
- wymaga baterii: 3 x AA (nie dotychczas);
- materiał: tworzywo sztuczne.

Ważne!

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
- Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Ze względu na możliwość połknięcia małych elementów przez dziecko, używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby

dorośle. Należy uważać, aby podczas zabawy nie doszło do przytrzaśnięcia palca podczas zamykania komory pralki.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

Sposób działania zabawki

Włączenie przycisku on/off uruchamia obracający się bęben, czerwona dioda i dźwięki pracującego urządzenia.

OSTRZEŻENIA!



1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włożyć nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
8. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
9. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
10. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
11. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii. Złącza baterii nie należy narażać na spięcia.
12. Stosować się do instrukcji użycia podanej na baterii.
13. Niewłaściwe użytkowanie baterii może powodować ich uszkodzenie i może spowodować korodowanie obszaru dookoła baterii stwarzając niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zniszczenia urządzenia lub uszkodzenia zdrowia.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Pralka z wieszakami TU 0045



Wiek

- 3+

Zabawka posiada wszystkie detale pralki automatycznej, dzięki czemu odzwierciedla wygląd prawdziwego urządzenia. Posiada wysuwaną szufladkę na proszek i ruchome pokrętko, którym zmienia się temperaturę prania. Komorę automatu można otwierać i zamykać. W zestawie znajdują się wieszaki na ubranka.

Specyfikacja produktu

- wym.: 14 x 10,5 x 19 cm;
- 3 wieszaki na ubrania;
- wymaga baterii: 3 x AA (nie dotychczas);
- materiał: tworzywo sztuczne.

Ważne!

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
- Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Ze względu na możliwość połknięcia małych elementów przez dziecko, używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby