

- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.

Ważne informacje

- Włóż baterię z zachowaniem prawidłowej biegunowości. Końcówki dodatnie (+) i ujemne (-) należy wkładać we właściwych kierunkach, zgodnie z oznaczeniami wewnątrz komory baterii.
- Nie ładuj baterii jednorazowych.
- Używaj wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu.
- Nie zwieraj zacisków zasilających.
- Zawsze wyjmuj słabe lub rozładowane baterie z produktu.
- Wyjmij baterie, jeśli produkt będzie przechowywany przez dłuższy czas bez użytku.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Prosimy o zachowanie tych instrukcji na przyszłość.

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera baterie – ryzyko zatrucia.
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
8. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
9. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
10. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
11. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
12. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
 tel. (42) 630 17 28,
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Stoper TY 1069



Wiek

- 5+

Mierzy czas do setnych sekundy, pokazuje datę i czas.

Specyfikacja produktu

- ilość: 1 sztuka,
- wymiar: 9 cm x 5 cm x 2 cm,
- materiał: ABS,
- wielofunkcyjny,
- wzór i kolor może ulec zmianie.

Stoper wyposażony jest w wyświetlacz LCD. Jest łatwy w obsłudze.

Profesjonalny ręczny stoper z datą i godziną. Stoper do wykorzystania podczas konkurencji sportowych. Posiada cyfrowy licznik czasu z paskiem.

Właściwości stopera

- marka AnyTime,
- model A-015 to sprzęt dydaktyczny dedykowany w kategorii odmierzenia czasu w konkurencjach sportowych,
- posiada elektroniczny przycisk 1,5 V,
- klawisze z mikrodotykami są wygodne i mają trwałą, odporną na wstrząsy konstrukcję,

SI IN TY 1069 12/22

- bateria guzikowa AG13,



- opakowanie termopary,
- funkcja stopera:
 - data,
 - godzina,
 - stoper.

Funkcje stopera

- szczegółowy timer 0,01 sekundy – wysoka dokładność pomiaru,
- 2 tryby:
 - Slip,
 - LAP,
- obudowa wykonana jest z dobrej jakości PCV,
- posiada mocny sznurek, który zapewnia doskonałe trzymanie stopera, nawet podczas uprawiania wymagających sportów,
- szacowana żywotność baterii: 3 lata,
- waga: 200g,
- pełni funkcję chronografu,
- łatwy do odczytania wyświetlacz LCD,
- odczytać można godzinę, minutę, sekundę,

- wskaźnik AM/PM,
- format 12- lub 24-godzinny,
- maksymalny odczyt: 23 godziny 59 minut 59 sekund,
- zatrzymanie alarmu włącza funkcję 4-minutowej drzemki,
- odporny na wstrząsy, kurz lub przypadkowe zachłapania mogące wystąpić podczas treningu.

Trwały funkcjonalny stoper sportowy. Idealnie wspomaga uprawianie różnych sportów, np. bieganie, jazda na rowerze itp. Bardzo wygodny w użytkowaniu.

Stoper posiada trzy przyciski do sterowania urządzeniem:

- przycisk SPLIT/RESET – resetowania/zmiana ustawienia,
- przycisk MODE – wybór trybu pracy,
- przycisk START/STOP – włączanie/wyłączenie odliczania, zmiana ustawień.

Ustawienie godziny i daty

W trybie modyfikacji godziny naciśnięcie przycisku SPLIT/RESET i ustawienie minut za pomocą przycisku START/STOP, ponownie naciśnięcie przycisku SPLIT/RESET i analogicznie ustawienie pozostałych parametrów. Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem MODE.

Ustawianie alarmu

W trybie modyfikacji godziny alarmu ustawienie godziny za pomocą przycisku START/STOP, naciśnięcie przycisku SPLIT/RESET i ustawienie minut alarmu. Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem MODE.

Aktywacja/Dezaktywacja alarmu

W trybie wyświetlania aktualnej godziny naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SPLIT/RESET, a następnie naciśnięcie przycisku START/STOP. Ikona alarmu powinna pojawić się na wyświetlaczu. Ponownie naciśnięcie przycisku START/STOP, aby wyłączyć alarm. Puścić oba przyciski.

Stoper

W trybie stopera włączyć stoper przyciskiem START/STOP. Aby zastopować ponownie naciśnięcie przycisku START/STOP. Aby zresetować na zatrzymanym stoperze naciśnięcie przycisku SPLIT/RESET.

Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie zasilane jest 1 baterią AG13. Gdy ekran zacznie przygasać, oznacza to potrzebę wymiany baterii na nową. Podczas instalacji baterii należy zwrócić uwagę na właściwą polaryzację.