



Piłka hop 40 cm US 0056



Wiek

■ 3+

Piłka skacząca z wygodnym uchwytem i nadrukiem. Wyzwala spontaniczną aktywność ruchową, wyrabia umiejętność utrzymania równowagi. Zajęcia ruchowe z elastyczną i wytrzymałą piłką, to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą połączyć aktywność ruchową z efektywnością oraz świetną zabawą.

Specyfikacja produktu:

1 szt.;

średnica: 40 cm;

materiał: tworzywo sztuczne;

do samodzielnego napompowania.

SI IN US 0056 08/21



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



Zastosowanie

Konieczność nieustannego dbania o utrzymanie równowagi w czasie zabaw z piłką gimnastyczną bardzo pozytywnie wpływa również na propriocepcję, czyli umiejętność odczuwania własnego ciała w przestrzeni. Prawidłowa integracja w obrębie tego obszaru jest niezbędna do właściwego rozwoju odruchów planowania i prowadzenia ruchu, regulacji napięciamięśniowego i koordynacji pracy mięśni, a także znajduje przełożenie na orientację w schemacie własnego ciała. Dzieci z właściwą propriocepcją nie wykazują więc zbyt dużego napięciamięśniowego np. w czasie pisania, a ich ruchy cechuje lepsza celowość, precyzja i płynność.

Uwaga!!!

Podczas pompowania chronić przed jakimkolwiek kontaktem z ostrymi przedmiotami.

Pompować piłkę w temperaturze pokojowej.

Kontrolować cały czas ciśnienie.

Nie używać kompresora.

Nie pompować więcej niż wskazana przez producenta średnica.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować uszkodzenia.
- Czyścić miękką wilgotną ściereczką. Następnie wytrzeć do sucha. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpo-

wiednie atesty do ich stosowania.

- Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych.
- Produkt należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie narażony na uszkodzenia.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń.

W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.