

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Sprawdź stan wszystkich połączeń śrubowych mocujących poszczególne mechanizmy roweru z ramą, a w szczególności koła z pedałami i kierownicy.

Utrzymuj rower w czystości, oczyść go zawsze dokładnie po jeździe w czasie deszczu i po błocie. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha.

Sprawdź stan ogumienia, gdy jest popękany, albo mocno zużyty, koniecznie wymień je, aby nie zagrażał bezpieczeństwu dziecka.


Sprawdź luz w wszystkich elementach. Używanie roweru z nieprawidłowo wyregulowanymi łożyskami może je zniszczyć i wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.

Rower przechowuj w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu nie narażając go na działanie skrajnych temperatur.

Wszelkie ślady korozji, głośna i nietypowa praca podzespołów roweru powinna być sygnałem do przeprowadzenia przeglądu, naprawy lub regulacji, czyszczenia lub konserwacji.

Poddawaj rower okresowym przeglądom w wyspecjalizowanych warsztatach rowerowych.

Elementy poddane smarowaniu muszą być czyste.



Tandem trójkołowy YC 6601



Trójkołowy rowerek dla dzieci, rodzeństwa lub przedszkolaków. Zapewnia bezpieczną i stabilną jazdę dzięki obecności trzech kół i solidnemu stelażowi. Odpowiedni dla starszych dzieci. Wyposażony w tylne siedzenie dla pasażera. Zamiast dodatkowej pary pedałów znajduje się wygodny podest, na którym można oprzeć stopy lub przewozić różne przedmioty. Wspólna jazda na rowerku nie tylko wzmacnia mięśnie nóg ale także pozytywnie wpływa na relacje społeczne i umiejętności współpracy. Dzięki wytrzymałym, bezpiecznym rączkom kierownicy i solidnym oponom dziecko może jeździć na tym rowerku bez obawy o to, że zrobi sobie krzywdę. Rowerek wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz elementów metalowych.

SI IN YC 6601 09/18



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 2 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



Produkt stanowi doskonałe wyposażenie żłobków i przedszkoli, także jako atrakcja placu zabaw czy w miasteczku ruchu drogowego.

Wym. rowerka w całości: 112 x 54 x 63 cm

Wym. podestu: 36 x 42 cm

Wys. kierownicy: 63 cm

Wys. siedziska: 38 cm/27 cm (drugie miejsce)

Wiek: 2+

INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGA! MONTAŻU ROWERKA MOŻE DOKONAĆ TYLKO OSOBA DOROSŁA.

Rowerek dostarczany jest w dwóch częściach. Obie części należy połączyć śrubą montażową, dołączoną do zestawu. Upewnić się, że połączenie jest solidne, a śruba została dokręcona w prawidłowy sposób.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWERKA

Należy usiąść na siedzisku, mocno chwycić obydwie rączki kierownicy, a następnie położyć stopy na pedałach. Skręcanie następuje poprzez przekręcenie kierownicy w kierunku skrętu. Hamować można dotykając stopami podłoża lub poprzez zablokowanie pedałami obrotu przedniego koła.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas jazdy na rowerze dzieci powinny zawsze używać kasku ochronnego.
2. Podczas jazdy na rowerze dzieci powinny przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas w zasięgu jej wzroku.
3. Rower ten nie jest przeznaczony do jazdy po drogach publicznych.

4. Nie korzystaj z roweru na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu zbiorników wodnych.
5. Sprawdzaj regularnie sprawność układu kierowniczego, stan obręczy oraz stan zużycia opon.
6. Sprawdzaj regularnie czy wszystkie nakrętki, śruby i koła są odpowiednio dokręcone.
7. Ubiór dzieci dopasuj do wygodnej i bezpiecznej jazdy, upewnij się że buty są stabilne z twardą podeszwą, a ubranie nie krępuje ruchów dzieci i nie naraża je na ewentualne zaczepienie się o mijane obiekty.
8. Nie używaj roweru, gdy któraś z jego części jest uszkodzona lub gdy brakuje jakichkolwiek części.
9. Zwrócić dzieciom uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości od mijanych obiektów, aby nie zaczepiły o nie bocznymi kółkami.
10. Używanie roweru niezgodnie z przeznaczeniem może narazić dzieci na niebezpieczeństwo.
11. Zapoznaj dzieci z warunkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji.
12. Z rowerku jednorazowo mogą korzystać tylko dwuosoby.
13. Rower nigdy nie może być holowany przez inny pojazd lub rower.
14. Roweru nie można używać do holowania innych pojazdów.
15. Nie korzystaj z roweru po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
16. Dzieci zawsze powinny trzymać obie rączki na kierownicy.

SPRAWDZAJ ROWER PRZED JAZDĄ

ROWER MUSI BYĆ ZAWSZE W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM.

Upewnij się czy wszystkie nakrętki, śruby i koła, kierownica, siodełko, podest i mechanizm korbowy z pedałami są odpowiednio dokręcone. Sprawdzaj stan ogumienia tj. czy opony nie są nadmiernie zużyte.