



Donut. Siedzisko sensoryczne NS 2292



Wiek

- 6 miesięcy+

Siedzisko w kształcie ciastka z pomocą do stymulacji sensorycznej. Mocowane na rzepy elementy w różnych kolorach, wykonane są z tkanin o różnorodnych fakturach, doskonale aktywizują zmysł dotyku i wzroku. Wypełnienie w postaci kawałków pianki poliuretanowej, umożliwia łatwe i szybkie dopasowanie kształtu siedziska do ciała użytkownika. Bezftalanowa tkanina PCW oraz antypoślizgowy spód zapewniają bezpieczeństwo i komfort.

Specyfikacja

- śr. zew.: 120 cm; śr. wew.: 60 cm;
- 8 elementów mocowanych na rzepy;
- materiał: Minky, drelich, bezftalanowa tkanina PCW, antypoślizgowa tkanina PCW, welur, wypełniona ścinkami pianki poliuretanowej,

Użytkowanie

- Siedzisko należy ustawić na płaskiej powierzchni, wolnej od ostrych krawędzi.

SI IN NS 2292 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Siedzisko przeznaczone jest dla dzieci powyżej 6 miesięcy.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Konserwacja. Ogólne zasady postępowania

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć.
- Elementy z tkaniny PCW systematycznie kontrolować pod kątem ich odpowiedniego umiejscowienia oraz defektów oraz pęknięć.
- W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy.
- W przypadku, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

Konserwacja elementów z pianki i PCW

- Myć lub przecierać wilgotną szmatką namoczoną w roztworze wody z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie.
- W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

Konserwacja elementów z tkaniny

- Produkt można prać w pralce w 30 stopniach na delikatnym programie prania z lekkim wirowaniem.

Zalecenia

1. Nie umieszczać produktu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
2. Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
3. Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
4. Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Prosimy zachować instrukcję.
6. W przypadku uszkodzenia artykułu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

