


Gabinet geometryczny. Taca do demonstracji figur geometrycznych płaskich AO 2012



Wiek

■ 3+

Taca jest elementem gabinetu geometrycznego. Pozwala nabyć umiejętności rozróżniania, identyfikowania i nazywania podstawowych figur geometrycznych. Składa się z dwóch części. Dolna część jest wyłożona trzema kwadratowymi płytkami w kolorze żółtym i trzema żółtymi ramkami, w których umieszczone są trzy podstawowe figury geometryczne: koło, kwadrat i trójkąt. Dno tacy pod płytkami i ramkami jest w kolorze niebieskim. Taca od góry przykryta jest ramką, która dzieli ją na 6 pól. Tylna krawędź ramki została połączona z tacą za pomocą zawiasów. Pród tacy wyposażono w dwa zapięcia, aby ramka nie otwierała się podczas pracy z figurami.

Specyfikacja produktu:

- 6 płytek: 3 płytki kwadratowe, 3 płytki - ramki z figurami (koło, kwadrat, trójkąt);
- wym. płytek: 14 x 0,4 x 14 cm
- wym. tacy: 44,5 x 3 x 30,5 cm;
- materiał: drewno.

SI IN AO 2012 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od źródeł ognia.

Ostrzeżenie! Taca zawiera metalowe zabezpieczenia (zamknięcia), które używane w nieodpowiedni sposób mogą uszkodzić powierzchnię skóry.

Ostrzeżenie! Taca składa się z dwóch ruchomych części, połączonych z jednej strony zawiasami. Należy zachować szczególną ostrożność podczas ich zamykania, aby nie doszło do przykleszczenia dłoni lub palców użytkownika.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

Konserwacja i przechowywanie

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

Zestaw pomocy wykonano z drewna, w związku z tym należy:

1. Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować zarysowania.
2. Czyścić miękką lekko wilgotną ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
3. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.

4. W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
5. Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych oraz wody.
6. W celu zapewnienia dłuższej żywotności zestaw należy chronić przed kurzem.
7. Produkt należy ustawiać w miejscu, w którym nie będzie narażony na upadek lub uderzenia.

Środki ostrożności

- Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń struktury drewna. W razie defektów w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy. W sytuacji, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.
- Zestaw nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Elementy zawierają ostre krawędzie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
- Zestawem nie wolno rzucać, gdyż jego wyposażenie posiada ostre krawędzie i jest wykonane z twardego drewna.

