


Mały podwójny zestaw beleczek liczbowych AO 2028

Wiek

■ 3+

Pudełko z pokrywką, które podzielono wzdłuż przekątnej na 2 części. W obu przegródkach pudełka znajdują się dwa komplety beleczek liczbowych – po dziesięć w każdej.

Czerwono-niebieskie belecзки obrazują liczby od 1 do 10. Liczby nieparzyste są w kolorze czerwonym, a liczby parzyste w kolorach niebieskich. Kolorowe elementy umożliwiają przyswojenie pojęcia liczby w aspekcie; kardynalnym, porządkowym, miarowym i mnogościowym. Poznanie pojęć liczby parzyste i nieparzyste. Zestaw pozwala ćwiczyć wykonywanie prostych działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.



Specyfikacja produktu:

- 20 beleczek w kolorach: czerwono-niebieskim;
- wym. najkrótszej belecзки: 3 x 1,5 x 1,5 cm, a najdłuższej: 30 x 1,5 x 1,5 cm;
- wym. pudełka: 40 x 3,5 x 23 cm;
- materiał: drewno.

SI IN AO 2028 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od źródeł ognia.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

Konserwacja i przechowywanie

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

Zestaw pomocy wykonano z drewna, w związku z tym należy:

1. Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować zarysowania.
2. Czyścić miękką lekko wilgotną ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
3. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
4. W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
5. Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych oraz wody.
6. W celu zapewnienia dłuższej żywotności zestaw należy chronić przed kurzem.

7. Pudełko z wyposażeniem należy ustawiać w miejscu, w którym nie będą narażone na upadek lub uderzenia.

Środki ostrożności

- Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń struktury drewna. W razie defektów w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy. W sytuacji, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.
- Zestaw nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Elementy zawierają ostre krawędzie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
- Elementami zestawu oraz pudełkiem nie wolno rzucać, gdyż posiadają ostre krawędzie i są wykonane z twardego drewna.