



# Puzzlowa mapa świata. Kontynenty. Dwie półkule AO 2041

## Wiek

■ 5+

Mapa świata w formie puzzli pozwala wzbogacić wiedzę geograficzną dotyczącą kontynentów, ich nazw i położenia na kuli ziemskiej. Składa się z ramki, w której umieszczono 2 koła reprezentujące półkule - zachodnią i wschodnią. Na każdej z nich odpowiednio rozmieszczono 7 kontynentów świata. Elementy układanki wyposażono w poręczne uchwyty ułatwiające manipulację i odpowiednie dopasowanie części w podstawie.



## Specyfikacja produktu

- 9 elem.;
- wym. ramki: 29 x 2 x 40 cm;
- materiał: drewno.

## Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

SI IN AO 2041 10/20

CE



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 5 lat. Ostre krawędzie – ryzyko skaleczenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



**Ostrzeżenie!** Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

**Ostrzeżenie!** Trzymać z daleka od źródeł ognia.

### Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

### Konserwacja i przechowywanie

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

1. Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować uszkodzenie planszy.
2. Czyścić miękką lekko wilgotną ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
3. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
4. W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
5. Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych oraz wody.
6. Produkt należy umieścić w bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia, w którym nie będzie narażony na upadek lub uderzenia.

### Środki ostrożności

- Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu uszkodzeń. W razie defektów w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy. W sytuacji, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.
- Zestaw nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Elementy zawierają ostre krawędzie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
- Elementami zestawu nie wolno rzucać, gdyż posiadają ostre krawędzie i są wykonane z twardego drewna.