

3. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
4. Wokoło nie powinno znajdować się żadnych przedmiotów leżących na podłodze oraz większych sprzętów stojących w pobliżu skoku.
5. Korzystanie z urządzenia wymaga wprawy i ostrożności. Nieumiejętne użytkowanie może prowadzić do upadków i kontuzji.
6. Z urządzenia w jednym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.

### Konserwacja


1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli jest ono uszkodzone nie należy z niego korzystać.
2. Nie należy demontować części mocującej.




**nowa szkoła**  
**ul. POW 25, 90-248 Łódź,**  
**www.nowaszkoła.com**  
 tel. (42) 630 17 28,  
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Skoczek pogo BO 0011



### Wiek

- 3+

Skoczek przeznaczony jest do ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową.

Może być wykorzystany podczas zawodów i wyścigach drużynowych.

### Specyfikacja

- materiał: pianka typu EVA

### Sposób użycia

1. Chwyć uchwyt obiema rękami, obie stopy powinny stanąć na piankowej bryle skoczka.
2. Wyskocz do przodu pomagając sobie jednoczesnym pociągnięciem za uchwyt.

### Środki bezpieczeństwa

1. Przyrząd nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia.
2. Maksymalna waga użytkownika to 50 kg.

3. Urządzenie może być użytkowane wyłącznie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
4. Wokół nie powinno znajdować się żadnych przedmiotów leżących na podłodze oraz większych sprzętów stojących w pobliżu skoku.
5. Korzystanie z urządzenia wymaga wprawy i ostrożności. Nieumiejętne użytkowanie może prowadzić do upadków i kontuzji.
6. Z urządzenia w jednym czasie może korzystać wyłącznie jedna osoba.

### Konserwacja


1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan urządzenia. Jeżeli jest ono uszkodzone nie należy z niego korzystać.
2. Nie należy demontować części mocującej.




**nowa szkoła**  
**ul. POW 25, 90-248 Łódź,**  
**www.nowaszkoła.com**  
 tel. (42) 630 17 28,  
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



# Skoczek pogo BO 0011



### Wiek

- 3+

Skoczek przeznaczony jest do ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową.

Może być wykorzystany podczas zawodów i wyścigach drużynowych.

### Specyfikacja

- materiał: pianka typu EVA

### Sposób użycia

1. Chwyć uchwyt obiema rękami, obie stopy powinny stanąć na piankowej bryle skoczka.
2. Wyskocz do przodu pomagając sobie jednoczesnym pociągnięciem za uchwyt.

### Środki bezpieczeństwa

1. Przyrząd nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia.
2. Maksymalna waga użytkownika to 50 kg.