



# Piaskownica

drewniana mata z planeką i podłożem

## BO 0024

### Wiek

- 3+


### Rozwój umiejętności dziecka

- rozwój motoryki małej: kopanie, przesypywanie, budowanie z piasku wzmacnia sprawność rąk i palców.
- kreatywność i wyobraźnię: dziecko tworzy własne konstrukcje, eksperymentuje z formami i kształtami.
- umiejętności społeczne: wspólna zabawa z rówieśnikami uczy dzielenia się, współpracy i komunikacji.

### Specyfikacja

- wymiary: 110 x 110 x 22,75 cm;
- materiał: drewno sosnowe impregnowane na warunki atmosferyczne, tkanina wodoodporna
- elementy zestawu: deski pionowe (106,5 x 10,5 x 1,75 cm, 4 szt., 110 x 10,5 x 1,75 cm, 4 szt.), deski siedziska (113 x 10,5 x 1,75 cm, 2 szt.), podpory (21 x 4 x 4 cm, 4 szt.), śruby (M5 x 3,5 cm).
- piasek do piaskownicy sprzedawany oddzielnie, dostępny na [nowaszkola.com](http://nowaszkola.com)

SI IN BO 0024 02/25



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkola.com](http://www.nowaszkola.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



## Konserwacja i pielęgnacja

Piaskownica wykonana jest z impregnowanego drewna, co chroni ją przed warunkami atmosferycznymi i szkodnikami. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu drewna, a w razie potrzeby ponowne zaimpregnowanie odpowiednim preparatem. W przypadku długotrwałych opadów lub zimy warto przykryć piaskownicę wodoodporną plandeką lub schować ją w suchym miejscu.

## Montaż

Piaskownica zawiera poniższe elementy, podpisane poniżej:


- 4 deski typu (A)
- 3 deski typu (B)
- 1 deska z dwoma otworami przepuszczającymi powietrze (B1)
- 4 wsporniki narożne (C)
- 2 siedziska (D)
- 1 x PE plandeka
- 1 x PE podłoże
- śrubki

### Krok 1

Przygotuj podłoże pod piaskownicę. Usuń przedmioty z ziemi – obszar powinien być możliwie jak najbardziej równy. Ułóż elementy A,B,B1,C jak na rysunku obok

### Krok 2

Należy złożyć ramę piaskownicy, która będzie pełniła funkcję siedziska. Użyj do tego desek D i przymocuj je łącząc krawędzie pod kątem 90 stopni. Przykręć deskę siedziska do płyty



i upewnij się, aby była wystarczająco stabilna. Powtórz czynność, aby przymocować drugą deskę siedziska do drugiej strony piaskownicy, wyrównując ją z sąsiednimi deskami narożnika. Postępuj jak na rysunkach obok.

### Krok 3

Należy umieścić pod piaskownicą podłoże dołączone do zestawu. Po zakończeniu użytkowania należy zabezpieczyć piaskownicę plandeką.

## Ostrzeżenia

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat
- Zabawa tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Piaskownicę należy ustawić na stabilnym, równym podłożu.
- Zaleca się używanie czystego, atestowanego piasku przeznaczonego do zabaw dziecięcych.
- W przypadku piaskownic z pokrywą – po zakończonej zabawie należy ją zamknąć, aby chronić piasek przed zabrudzeniami.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny piaskownicy oraz jakość piasku, usuwając wszelkie zanieczyszczenia
- Nie obciążać nadmiernie elementów konstrukcyjnych.

