

2. Usuń wszystkie opakowania i włóż z powrotem do kartonu. Nie wyrzucaj opakowań przed zakończeniem montażu.
3. Uwaga! Montaż nie powinien odbywać się w obecności dzieci.
4. Huśtawka jest wstępnie złożona i można ją powiesić po skontrolovaniu, czy w transporcie nie powstały żadne uszkodzenia.
5. Podczas montażu wymagane są podstawowe środki ochrony, takie jak odpowiednie obuwie, pewne podłoże.

Konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić huśtawkę.

1. Hak i sprężyny huśtawki muszą być regularnie oliwione.
Sprawdzaj je w poszukiwaniu śladów rdzy, które mogą doprowadzić do wypadku. W razie wątpliwego stanu tych części należy je niezwłocznie wymienić.
2. Zawsze sprawdzaj siedzenia, łańcuchy, liny oraz inne części pod kątem zużycia, rozwarstwień czy złamań.
3. Sprawdzaj, czy liny się nie strzępią lub nie są zużyte przez zbytne obracanie huśtawki. Zmniejsz naciąg w celu dokładnego sprawdzenia każdego włókna. W razie defektów należy wymienić całą linę. Części zamienne muszą spełniać te same kryteria, co oryginalne.
4. Przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu, przed schowaniem upewnij się, że materiały nie noszą śladów wilgoci.
5. Na początku każdego sezonu oraz regularnie w trakcie, postępuj zgodnie z wytycznymi konserwacji.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



Huśtawka Namiot BO 5418

Ważne!

Prosimy o dokładne przeczytanie i stosowanie się do wszelkich informacji i instrukcji zawartych w tym dokumencie.

Uwaga! Huśtawka dla dzieci od lat 3 ze względu na niebezpieczeństwo utraty równowagi.

Uwaga! Maksymalne obciążenie 100 kg.

Uwaga! Tylko do użytku pod stałym nadzorem dorosłych.

Uwaga! Montaż tylko przez osobę dorosłą.

Prosimy zachować tę informację.



Odpowiedzialność

Pomimo najwyższych starań w zachowaniu bezpieczeństwa i wytrzymałości produktu, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przy nieodpowiednim użytkowaniu produktu. Odpowiedzialność za wszelkie uszczerbki na zdrowiu przejmuje użytkownik.

Ważne informacje

- rekomendowane dla dzieci od lat 3
- produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz
- nie zostawiać dzieci bez opieki
- tylko do użytku pod nadzorem dorosłych
- zawsze należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa

- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem
- nie należy montować nad twardymi powierzchniami

Środki bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.
2. Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy obręcze są prawidłowo zamontowane, by zapobiec ewentualnemu ich otwarciu.
3. Wysokość minimalna siedzenia nad ziemią to 350 mm.
4. Zalecana waga osoby korzystającej z huśtawki nie powinna przekraczać 60 kg.
5. Huśtawka nie powinna być wykorzystywana jako hamak, maksymalne wychylenie 45 stopni.
6. Nic nie powinno znajdować się pod huśtawką.
7. Nie należy naciągać huśtawki, bądź skakać na niej.
8. Huśtawka powinna być montowana tylko przez dorosłych. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą jej używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
9. Jeśli podłoże jest twarde, należy położyć pod huśtawką miękką podkładkę.
10. Uważnie sprawdź huśtawkę przed każdym użyciem (konstrukcję, mocowanie, zawieszenie).
11. Nie można dalej używać huśtawki, jeśli lina jest luźna lub przerwana.
12. W celu zachowania bezpieczeństwa, upewnij się, że palce bądź inne części ciała nie znajdują się między liną.

Bezpieczna zabawa i unikanie wypadków

Jak w większość zabaw na świeżym powietrzu, istnieje ryzyko uszkodzenia ciała. W tym rozdziale opisane zostaną różne możliwe przyczyny wypadków oraz kwestie, które osoby odpowiedzialne za zabawę powinny mieć pod szczególną uwagę.

- wskakiwanie na huśtawkę jest niebezpieczne ze względu na wysokie ryzyko upadku

- podczas zabawy należy pozostawać na środku huśtawki, w przeciwnym wypadku możliwe są urazy w wyniku zderzenia z konstrukcją huśtawki w wyniku utraty kontroli. Nie należy huścić się zbyt wysoko
- użytkownicy wpływają na zaburzenia zdolności psychomotorycznych, dlatego należy wystrzegać się użytkowania huśtawki pod ich wpływem
- zniszczenie konstrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami, dlatego przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nie powstały dziury w poszyciu, ostre krawędzie, zużycie lin oraz stan metalowych części

Instrukcja

- huśtawka powinna być zamontowana w miejscu, w którym występuje nad nią co najmniej 4 metrowa wolna przestrzeń, zwróć szczególną uwagę na wentylatory, lampy i inne źródła potencjalnego ryzyka
- huśtawka powinna być zamontowana co najmniej 2,5 metra od budynków lub innych przeszkód, takich jak płoty, ściany itp.
- przed użytkowaniem należy bezpiecznie zamontować huśtawkę
- huśtawka może być montowana na stojakach na huśtawki, przed montażem upewnij się, że stojak jest stabilny
- upewnij się, że konstrukcja, na której zamierzasz zawiesić huśtawkę jest stabilna, nie chwieje się i utrzymuje minimum 200 kg.
- posiadacz jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o zasadach bezpieczeństwa
- huśtawka nie może być montowana nad twardą powierzchnią taką jak beton czy asfalt
- wszystkie śruby i nakrętki winny być sprawdzane, a w razie potrzeby dokręcane lub wymieniane
- wszystkie osłony śrub powinny zasłaniać ostre krawędzie
- przed każdym użyciem stan siedzenia, łańcuchów, lin i innych akcesoriów musi zostać sprawdzony
- wadliwe części należy wymienić zgodnie z zaleceniami producenta

Instrukcja montażu

1. Wyjmij zawartość kartonu na czyste podłoże i rozłóż ją na ziemi przed sobą.