

Najczęstsze przyczyny wypadków:

- próba wskoczenia na huśtawkę; w tej sytuacji łatwo o upadek i uszkodzenie ciała, na huśtawkę należy wchodzić z zachowaniem środków ostrożności
- zawsze należy pozostawać po środku siatki huśtawki; w przypadku utraty kontroli istnieje niebezpieczeństwo zderzenia z obramowaniem lub innymi twardymi elementami; przed zabawą należy upewnić się, że elementy zabezpieczające znajdują się na miejscu
- utrata kontroli zawsze wiedzie do niebezpiecznych sytuacji
- w wyniku zaniedbań w konserwacji lub całkowitego jej braku może dochodzić do wypadków; przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić osprzęt w poszukiwaniu nadwyrażonych, strzępiących się bądź luźnych lin, ostrych krawędzi, czy śladów rdzy

Instrukcja montażu

- oczyścić podłoże i wylóż zawartość pudełka na ziemi przed sobą
- zdejmij opakowania z poszczególnych części i włóż je z powrotem do kartonu – nie wyrzucaj ich przed zakończeniem montażu
- dostosuj długość liny, upewnij się, że siedzisko wisi poziomo

Uwaga!

1. Montaż nie powinien odbywać się w obecności dzieci.
2. Uważaj na palce podczas łączenia metalowych części.




nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Hustawka Pajeczyna BO 5804



Ważne

Proszę zapoznać się z zawartymi informacjami oraz przestrzegać opisanych w niej zasad bezpieczeństwa. Należy zachować niniejszą instrukcję.

Ostrzeżenie! Nie dla dzieci poniżej 3 lat! Istnieje ryzyko utraty równowagi. Maksymalne obciążenie nie może przekroczyć 100 kg.

Ostrzeżenie! Użytkować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Ostrzeżenie! Wymagane złożenie przez osobę dorosłą.

Najważniejsze informacje

- Zalecane dla dzieci powyżej 3. roku życia.
- Produkt jest przystosowany do użytku na zewnątrz.
- Nie zostawiać dzieci bez opieki w trakcie użytkowania produktu.
- Należy zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję.

Instrukcja montażu

- Bardzo ważne jest zachowanie właściwej przestrzeni ponad huśtawką. Zaleca się minimalną odległość 4 m od poziomu gruntu, wolną od instalacji, elementów konstrukcyjnych i przedmiotów stwarzających zagrożenie.
- Ważna jest również przestrzeń boczna. Należy umieścić huśtawkę z dala od mebli, ścian i innych urządzeń. Zachowaj co najmniej 2,5 m wolnej przestrzeni z każdej strony.
- Montaż powinny wykonać co najmniej 2 dorosłe osoby. Wymagana jest odpowiednia odzież i obuwie. Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może skutkować poważnym uszczerbkiem zdrowia.
- Huśtawka musi zostać poprawnie zamontowana przed użyciem.
- Odpowiedzialność poinstruowania użytkowników o zasadach bezpieczeństwa i poprawnego użytkowania spoczywa na właścicielu huśtawki bądź osobie sprawującej nadzór.
- Zalecamy montaż huśtawki minimum 2,5 metra od zabudowań, drzew lub innych przeszkód zagrażających bezpieczeństwu użytkowników.
- Zabroniony jest montaż nad twardymi powierzchniami takimi jak beton czy asfalt.
- Należy regularnie sprawdzać naciąg lin oraz dokręcać śruby w razie potrzeby.
- Należy sprawdzać osłony śrub i innych twardych części.
- Konieczna jest wymiana wadliwych części zgodnie z instrukcją producenta.

Konserwacja

- Sprawdź huśtawkę przed każdym jej użyciem. Niezrealizowanie poniższych warunków może stanowić zagrożenie.
- Haki i elementy zawieszenia muszą być regularnie oliwione. Sprawdź, czy nie wystąpiła na nich rdza. W razie wątpliwości, wymień te części.
- Sprawdź siedzisko pod kątem rys i pęknięć.

- Sprawdź, czy lina nie jest wystrzępiona lub zużyta w wyniku skręcenia akcesoriów huśtawki. Żeby to ocenić, rozwiń linę w miejscu podwieszenia i uważnie obejrzyj, czy na włóknach liny nie widać pęknięć. Wymień w razie wątpliwości.
- Huśtawka po zakończeniu użytkowania może być spakowana w torbę plastikową lub tekstylną. Upewnij się, że jest sucha. Nie przechowuj na słońcu.
- Konserwacja powinna być przeprowadzana na początku każdego sezonu oraz regularnie w trakcie sezonu.

Zasady bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję.
- Upewnij się, że obręcze są mocno przymocowane.
- Siedzisko huśtawki powinno być umiejscowione na wysokości dogodnej do używania i zabawy. Należy upewnić się, że wysokość od gruntu do spodu huśtawki wynosi minimum 350 mm.
- Maksymalne obciążenie wynosi 100 kg.
- Huśtawki nie należy wykorzystywać jako hamaka – maksymalne wychylenie nie większe niż 45 stopni.
- Podczas zabawy pod huśtawką nie powinny znajdować się żadne przedmioty.
- Nie wolno skakać na huśtawce, ani wskakiwać na nią.
- Sprzęt może być rozkładany i montowany jedynie przez osoby dorosłe. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą używać huśtawki tylko pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- W przypadku twardego podłoża pod huśtawką, należy wyłożyć je miękką matą.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić dokładnie wszystkie elementy mechaniczne.
- W przypadku poluzowania się liny bądź jej uszkodzenia, huśtawka nie może być dalej używana.

Unikanie wypadków

Tak, jak w przypadku większości sportów, uczestnicy zabawy narażeni są na ryzyko uszczerbku na zdrowiu.