

Przerabianie krzeselka z krzeselka wysokiego na krzeselko niskie

(wysokie można również przekształcić w niskie krzesło)

- Zdejmij cztery dolne rury, włóż je do pokrywy stóp i wyreguluj kąt, aby całkowicie dopasować się do podłoża.



Nowoczesne krzeselko do karmienia dla dzieci BT 0018

Wiek

- 0-3 lata




Stosowanie pasów bezpieczeństwa (pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa)

Kiedy dziecko siedzi w krzeselku do karmienia, pamiętaj o zapięciu pasa bezpieczeństwa i wyregulowaniu ich na odpowiednią długość.

Czyszczenie

- Aby przedłużyć żywotność krzeselka, użyj ciepłej wody i niewielkiej ilości mydła lub detergentu i przecieraj każdą powierzchnię wilgotną ściereczką.
- Nie używaj żrących środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia krzeselka.
- Używaj krzeselka tylko do karmienia.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci do 3 roku życia jedynie pod opieką osoby dorosłej.
2. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



SI IN BT 0018 05/22

- Umieść je w czystym i przewiewnym miejscu, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego.

Konserwacja

Należy regularnie sprawdzać dokręcenie śrub, nakrętek i innych części krzeselka do karmienia, aby nie dopuścić do wypadku. Zawsze przechowuj krzeselko do karmienia w bezpiecznym miejscu.

WAŻNE! Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość:

a) ostrzeżenia


- nigdy nie pozostawiaj dziecka w krzeselku bez opieki.
- w przypadku produktów z aktywnym systemem zabezpieczającym, zawsze używaj systemu zabezpieczającego.
- niebezpieczeństwo upadku: uniemożliwić dziecku wspinanie się na produkt.
- nie używaj produktu, jeśli wszystkie elementy nie są prawidłowo zamontowane i wyregulowane.
- bądź świadomy ryzyka otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła w pobliżu produktu.
- należy pamiętać o ryzyku przechylenia się krzeselka, gdy dziecko oprze stopy na stole lub innej konstrukcji.

b) dodatkowe informacje

- nie używaj produktu, dopóki dziecko nie będzie samodzielnie siedzieć.
- nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, podarta lub jej brakuje.
- produkt przeznaczony jest dla dzieci zdolnych do samodzielnego siedzenia w wieku do 3 lat lub o maksymalnej wadze 15 kg.

Zestaw zawiera poniższe elementy

- A.** siedzisko x 1
- B.** stopki x 4
- C.** śruby i nakrętki x 2
- D.** stalowe rury x 4
- E.** stolik x 1
- F.** rury stalowe dolne x 4
- G.** element pod stopy x 1



Instrukcje





1. Wyrównaj zaciski na rurach z otworami w gnieździe, aż zaciski całkowicie się zagnieźdzą.



2. Wyrównaj otwór elementu pod stopy z otworem na śrubę stalowej rury i zablokuj nakrętkę.



3. Wyrównaj stolik z tacą z otworami po obu stronach siedziska, aż stolik z tacą zostanie całkowicie zablokowany.



4. Włóż jeden koniec czterech dolnych stalowych rur do tulei na stopę i wyreguluj kąt tak, aby całkowicie dopasować się do podłoża.