


- jest przezroczysta, dzięki czemu nie szpeci i nie zmienia designu wystroju.
- uniemożliwi dziecku otwieranie szafek.
- pasuje do każdego rodzaju szafek, szuflad, lodówki, drzwi, itp.

Instrukcja działania

- Odblokuj blokadę poprzez przesunięcie zabezpieczenia, znajdującego się od spodu blokady.
- Gdy przycisk jest w pozycji odblokowanej, podnieś blokadę do góry, aby się otworzyła.
- Gotowe – możesz otworzyć szafkę.
- Teraz zablokuj blokadę poprzez zamknięcie blokady (nałożenie prawej części na lewą). Samoczynnie się zablokuje.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
 tel. (42) 630 17 28,
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Do użytku jedynie przez osoby dorosłe.
2. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Blokada szafki przezroczysta BT 0020



Dwuelementowa blokada do szafki, łatwa w montażu bez użycia narzędzi. Zabezpieczenie chroni maluszka przed przytrzaśnięciem paluszków oraz dostępem do przedmiotów, które powinny być poza zasięgiem małych rączek. Blokadę wyposażono w mocną dwustronną taśmę samoprzylepną.

Specyfikacja produktu

- 1 szt.,
- wymiar: 9,6 cm x 1,3 cm x 4 cm,
- waga: 0,05 kg,
- materiał: PC,
- kolor: przezroczysta.

Blokada szafki


- służy ochronie dziecka przez przytrzaśnięciem paluszków lub dostaniem się do niebezpiecznych przedmiotów, znajdujących się wewnątrz szafki.
- jest łatwa w instalacji, bez potrzeby użycia narzędzi – wystarczy przykleić ją do dwóch skrzydeł drzwiczek szafki.
- jest mocna i trwała.

SI IN BT 0020 07/22

- jest przezroczysta, dzięki czemu nie szpeci i nie zmienia designu wystroju.
- uniemożliwi dziecku otwieranie szafek.
- pasuje do każdego rodzaju szafek, szuflad, lodówki, drzwi, itp.

Instrukcja działania

- Odblokuj blokadę poprzez przesunięcie zabezpieczenia, znajdującego się od spodu blokady.
- Gdy przycisk jest w pozycji odblokowanej, podnieś blokadę do góry, aby się otworzyła.
- Gotowe – możesz otworzyć szafkę.
- Teraz zablokuj blokadę poprzez zamknięcie blokady (nałożenie prawej części na lewą). Samoczynnie się zablokuje.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
 tel. (42) 630 17 28,
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Do użytku jedynie przez osoby dorosłe.
2. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Blokada szafki przezroczysta BT 0020



Dwuelementowa blokada do szafki, łatwa w montażu bez użycia narzędzi. Zabezpieczenie chroni maluszka przed przytrzaśnięciem paluszków oraz dostępem do przedmiotów, które powinny być poza zasięgiem małych rączek. Blokadę wyposażono w mocną dwustronną taśmę samoprzylepną.

Specyfikacja produktu

- 1 szt.,
- wymiar: 9,6 cm x 1,3 cm x 4 cm,
- waga: 0,05 kg,
- materiał: PC,
- kolor: przezroczysta.

Blokada szafki

- służy ochronie dziecka przez przytrzaśnięciem paluszków lub dostaniem się do niebezpiecznych przedmiotów, znajdujących się wewnątrz szafki.
- jest łatwa w instalacji, bez potrzeby użycia narzędzi – wystarczy przykleić ją do dwóch skrzydeł drzwiczek szafki.
- jest mocna i trwała.

SI IN BT 0020 07/22