



# Podświetlany stolik CM 5563



## Wiek

■ 3+

Podświetlany stolik z podwyższoną krawędzią, tworzy przestrzeń do nauki poprzez zabawę i eksplorację sensoryczną. Wytrzymała, ale lekka konstrukcja jest łatwa do przenoszenia, szybka do czyszczenia i idealna do indywidualnej pracy lub wspólnej zabawy. Stolik przystosowany jest do pracy na sucho i mokro. Zapewnia delikatne kolorowe lub białe światło, które można regulować za pomocą pilota. Obszar blatu stolika może być używany do sortowania i układania przedmiotów, badania różnych materiałów i substancji (płyn, piasek, galaretką, pianka). Stanowi idealną bazę do sensorycznych zabaw. Posiada klasę energetyczną A+ i jest wodoodporny (klasa IP65). W zestawie uniwersalny zasilacz. 8-godzinny cykl ładowania zapewnia średnio 5–10 godzin pracy (w zależności od ustawienia programu).

## Specyfikacja produktu

- wymiar: średnica - 69 cm, wysokość - 45 cm,
- wysokość krawędzi blatu: 6 cm,
- materiał: tworzywo sztuczne,
- dołączona instrukcja.

## Stolik sensoryczny

Stolik nadaje nowy wymiar podczas zabawy np. z wodą. Pozwala dzieciom odkrywać barwy i znaczenie światła podczas zabawy z wo-

## OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – zawiera baterie, ryzyko zatrucia.
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
8. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
9. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
10. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
11. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
12. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
13. Zachować opakowanie oraz instrukcje, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.




**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

dą i innymi materiałami do zabawy manualnej. Do stolika można wlać wodę lub włożyć materiały do zabawy sensorycznej, np. koraliki, kolorowe kulki wodne, piłeczki i pierścienie. Stolik został zaprojektowany tak, aby mogło się przy nim jednocześnie bawić kilkoro dzieci, co zachęca do wspólnej zabawy. Po wybraniu ustawień światła, wlaaniu do stolika wody i/lub włożeniu innych materiałów, po prostu zaprosz dzieci do tej wielozmysłowej, zajmującej zabawy edukacyjnej.

Stolik doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju terapiach, w tym głównie w integracji sensorycznej. Zabawa wspierana odpowiednio dobranymi aktywnościami sensorycznymi rozwija u dzieci zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Systematyczne ćwiczenia ze ścieżką poprawią funkcje czuciowe dziecka. Celem takich działań jest pobudzenie obszarów mózgu, związanych z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych, wykorzystanie plastyczności mózgu i wzmocnienie siły połączeń neuronalnych.

### Ładowanie z użyciem adaptera AC


- Wybierz odpowiedni adapter (Wielka Brytania, UE, USA, Australia) i wsuń go, aż znajdzie się we właściwej pozycji i usłyszysz „kliknięcie”.
- Aby wyjąć adapter, naciśnij przycisk (A) i wysuń go.
- Otwórz gumową osłonę gniazda ładowania przy podstawie. Przy pierwszym ładowaniu zapali się światło – naciśnij czerwony przycisk, aby je wyłączyć.
- Należy ładować przez 8 godzin.
- Adapter zasilania i pilot nie są wodoodporne. Należy chronić je przed wodą.
- Żywotność baterii można wydłużyć ładując ją, kiedy poziom naładowania jest niski, nie czekając na to, aby światło całkowicie się wyłączyło. Czas pracy baterii jest krótszy w trybie Flash (Błysk)/Strobe (Stroboskop)/ Fade (Wygaszanie)/ Smooth (Łagodny).
- Tryb „Fade (Wygaszanie)” dostępny jest tylko w jednym wybranym kolorze, podczas gdy wszystkie inne funkcje są wyłączone. W przypadku pozostałych trybów przycisk „Fade” służy do zwiększania lub zmniejszania szybkości zmian światła.



### Funkcjonalność

- Do użytkowania w domu i na zewnątrz (stopień ochrony IP65).
- Diody LED o długiej żywotności.
- Czas pracy 5-10 godzin (zależnie od ustawienia).

### Instrukcja zdalnego pilota



### Specyfikacja techniczna

- Adapter: wejście AC 110V-240V 50/60HZ.
- ładowarka: wejście DC 5V.
- Czas ładowania: 8 godzin.
- Wymiana baterii w pilocie: litowa bateria guzikowa CR2025.