


Sówki. Labirynt magnetyczny EO 1307



Wiek

■ 2+

Drewniana tablica zawiera kolorowe kulki, które są przesuwane po labiryncie pod przezroczystą plastikową osłoną za pomocą patyczka z magnetyczną końcówką. Zadaniem dziecka jest posortowanie kulek we właściwe miejsca wg kolorów. Zabawka poprawia sprawność manualną dziecka.

Specyfikacja produktu:

- wym. tablicy: 28 x 1,6 x 24 cm;
- 25 kulek w 5 kolorach: czerwone, żółte, zielone, niebieskie pomarańczowe;
- materiał: drewno, tworzywo sztuczne, szkło akrylowe, magnes.

Opis produktu

Zabawka składa się z drewnianej podstawy, którą osłonięto płytą z szkła akrylowego, magnetycznych kuleczek i pałeczki.

SI IN EO 1307 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Trzymać plastikową torbę poza zasięgiem dzieci – groźba zadławienia lub/i uduszenia.
4. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
5. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Aktywność z zabawką

Za pomocą magnetycznej pałeczki należy prowadzić kulki wewnątrz labiryntu do określonych punktów. Wystarczy przyłożyć pałeczkę do przezroczystej płytki w miejscu, w którym znajduje się kulka, aby dzięki magnesowi wprowadzić ją w ruch. Kulki w danym kolorze należy przesuwac do miejsca, w którym znajdują się sowy w tym samym kolorze, np. kulki zielone umieścić w brzuszku zielonej sowy.

Konserwacja i przechowywanie

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

1. Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować uszkodzenia.
2. Czyścić wilgotną miękką ściereczką a następnie przetrzeć do sucha. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
3. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
4. W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
5. Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych oraz wody.
6. Produkt należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie narażony na uszkodzenia.
7. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Środki ostrożności

Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń struktury. W razie defektów w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy. W sytuacji, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.

W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość. Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od ognia, innych źródeł ciepła oraz wody.

Ważne informacje

Produkt wykonany z certyfikowanych surowców;

- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.