



Tunel transparentny składany ES 2098



Wiek

■ 3+

Wchodzenie do tunelu, przechodzenie przez niego, chowanie się w nim pozwala rozwijać oraz doskonalić sprawność ruchową. Transparentność tkaniny, z której wykonano tunel zapewnia komfort zabawy i terapii dzieci zaburzeniami emocjonalnymi i ze spektrum Autyzmu. Nie wymaga montażu, po zabawie można go złożyć i schować do okrągłej, pod ręcznej torby.

Specyfikacja produktu

- wym.: 60 x 180 cm;
- materiał: poliester, sprężysty drut.

Główne cechy produktu

- pomaga rozwijać koordynację ruchową;
- łatwy w użyciu i nie wymaga montażu;
- łatwo go złożyć/rozłożyć i przechowywać - oszczędność miejsca.
- mechanizm rozkładania to sprężyste druty, które samoistnie dopasują się do konstrukcji, w którą zostały wszyte, dzięki czemu tunel można rozłożyć w kilka sekund.

SI IN ES 2098 10/20

CE



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od ognia i innych źródeł ciepła.

Ostrzeżenie! Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.

Ważne informacje

- produkt został wykonany z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów odpowiednich dla dzieci;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- podczas użytkowania należy zawsze przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.



Konserwacja

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

Przecierać wilgotną szmatką namoczoną wodą z mydłem lub prać ręcznie w wodzie do 30 stopni C. Nie wybielać, nie suszyć w pralco-suszarce, nie prasować, nie prać chemicznie.

Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić tkaninę.

W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć. W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie zatatać. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.

