


Obręcze gimnastyczne 70 cm FI 2180



Wiek

■ 3+

Zestaw obręczy przeznaczonych do różnego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych. Doskonale nadają się do zajęć wychowania fizycznego, do gimnastyki korekcyjnej oraz rehabilitacji. Można je wykorzystać w czasie gier i zabaw na świeżym powietrzu. Idealne do tworzenia torów przeszkód, organizowania zabaw zręcznościowych.

Specyfikacja produktu:

2 szt.;

średnica obręczy: 70 cm;

kolor: niebieski;

materiał: tworzywo sztuczne.

SI IN FI 2180 08/21



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Nieodpowiednio użyty może spowodować obrażenia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



WAŻNE!

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
- Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.
- Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Ostrzeżenie! Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Ostrzeżenie! Jak w przypadku każdej aktywności fizycznej, istnieje ryzyko urazu.
- Ostrzeżenie! Niewłaściwe lub niepoprawne używanie obręczy jest niebezpieczne i może prowadzić do powstania poważnych obrażeń.
- Ostrzeżenie! Należy zawsze nosić odpowiednie ubranie, które nie będzie przeszkadzało podczas ćwiczeń. Używać wygodnego obuwia z podeszwą antypoślizgową. Należy wykluczyć elementy ubrania lub przedmioty, które mogą zaczepić się o obręcz (łańcuszki, szalik, ubranie z kapturem, troczki itp.).
- Ostrzeżenie! Podczas korzystania z obręczy uważać na inne osoby znajdujące się w pobliżu. Zachować 2 m odstępu.
- Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od źródeł ognia.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać czysty i suchy produkt, z dala od promieni słonecznych. Unikać każdego źródła ciepła.

Aby uniknąć przedwczesnego zużycia i przedłużyć żywotność produktu, należy obręcz przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, szczególnie gdy nie jest używana przez dłuższy czas.

Produkt należy ustawiać w miejscu, w którym nie będzie narażony na upadek lub uderzenia.

KONSERWACJA:

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji powinny

być wykonywane przez osobę dorosłą.

Zestaw pomocy wykonano z tworzywa sztucznego, w związku z tym należy:

- Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować zarysowania.
- Czyścić miękką lekko wilgotną ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych oraz wody.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.