

na kierunku umieszczenia biegunów "+, -". przedziału baterii i nie palcami, niż wyciągnij pokrywę przedziału baterii. Zwróć uwagę na kierunek + - po zainstalowaniu czterech baterii. Wymień suche baterie, jeśli światła zgasną.

Środki ostrożności

- Produkt jest przeznaczony do codziennego użytku.
- Nie kieruj soczewki bezpośrednio pod światło słoneczne oraz światło żarówki
- Nie wystawiaj soczewki na bezpośrednie działanie światła słonecznego
- Postępuj ostrożnie, nie kładź na lupę ciężkich przedmiotów
- Uważaj, by nie upuścić urządzenia
- Kiedy soczewki się zabrudzą, do ich czyszczenia używaj miękkiej, delikatnej ściereczki
- Wymieniając baterie, nie mieszaj nowych ze starymi.

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być dotąd używane.
6. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
8. Nie wkładaj różnych rodzajów baterii.
9. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
10. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
11. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
12. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
13. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci powyżej 8 roku życia. Ryzyko skaleczeń szkiełkami z preparatami.
14. Zalecany nadzór osoby dorosłej.
15. Przed wymianą żarówki należy wyłączyć baterie i odczekać do momentu wystygnięcia żarówki.
16. Zachować opakowanie oraz instrukcję, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Lupa z podświetleniem Led 90 mm HG 0090

Lupa z 3 soczewkami o różnych wymiarach i powiększeniu oraz podświetleniem Led skierowanym na każdą z soczewek. Ergonomiczny uchwyt lupy ułatwia trzymanie jej w dłoni.

- wys. lupy: 22 cm
- wiek: 8+



Rodzaje soczewek

- soczewka o wym.: 90 mm - powiększenie: 2,5 x
- mini soczewka wewnątrz największej o wym.: 21 mm - powiększenie: 4,5x
- soczewka o wym.: 20 mm - powiększenie: 25 x
- soczewka o wym. 10 mm, powiększenie: 55 x

Pierwsze użycie lupy

- Sprawdź czy duże soczewki są właściwie przymocowane do obudowy. Soczewka nie powinna się poruszać w obudowie. Jeśli w trakcie transportu soczewka poluzowała się, dokręć ostrożnie małe śrubki stabilizujące soczewkę w obudowie.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć przezroczysty pasek zabezpieczający baterie chwytając go mocno palcami i pociągając ku sobie.

Instalacja baterii

Jeśli diody przestaną świecić, oznacza to, że baterie wymagają wymiany. Chwyć mocno palcami przezroczysty pokrywę przesłaniającą baterie i zdejmij ją. Wyjmij zużyte baterie i pozbadź się ich przestrzegając zasad utylizacji. Zainstaluj 4 nowe baterie zwracając uwagę

na kierunku umieszczenia biegunów "+, -". przedziału baterii i nie palcami, niż wyciągnij pokrywę przedziału baterii. Zwróć uwagę na kierunek + - po zainstalowaniu czterech baterii. Wymień suche baterie, jeśli światła zgasną.

Środki ostrożności


- Produkt jest przeznaczony do codziennego użytku.
- Nie kieruj soczewki bezpośrednio pod światło słoneczne oraz światło żarówki
- Nie wystawiaj soczewki na bezpośrednie działanie światła słonecznego
- Postępuj ostrożnie, nie kładź na lupę ciężkich przedmiotów
- Uważaj, by nie upuścić urządzenia
- Kiedy soczewki się zabrudzą, do ich czyszczenia używaj miękkiej, delikatnej ściereczki
- Wymieniając baterie, nie mieszaj nowych ze starymi.

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
6. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
7. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
8. Nie wkładaj różnych rodzajów baterii.
9. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
10. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
11. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
12. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
13. Zestaw jest przeznaczony dla dzieci powyżej 8 roku życia. Ryzyko skaleczeń szkiełkami z preparatami.
14. Zalecany nadzór osoby dorosłej.
15. Przed wymianą żarówki należy wyłączyć baterie i odczekać do momentu wystygnięcia żarówki.
16. Zachować opakowanie oraz instrukcję, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Lupa z podświetleniem Led 90 mm HG 0090

Lupa z 3 soczewkami o różnych wymiarach i powiększeniu oraz podświetleniem Led skierowanym na każdą z soczewek. Ergonomiczny uchwyt lupy ułatwia trzymanie jej w dłoni.

- wys. lupy: 22 cm
- wiek: 8+

Rodzaje soczewek

- soczewka o wym.: 90 mm - powiększenie: 2,5 x
- mini soczewka wewnątrz największej o wym.: 21 mm - powiększenie: 4,5x
- soczewka o wym.: 20 mm - powiększenie: 25 x
- soczewka o wym. 10 mm, powiększenie: 55 x

Pierwsze użycie lupy

- Sprawdź czy duże soczewki są właściwie przymocowane do obudowy. Soczewka nie powinna się poruszać w obudowie. Jeśli w trakcie transportu soczewka poluzowała się, dokręć ostrożnie małe śrubki stabilizujące soczewkę w obudowie.
- Przed pierwszym użyciem należy usunąć przezroczysty pasek zabezpieczający baterie chwytając go mocno palcami i pociągając ku sobie.

Instalacja baterii

Jeśli diody przestaną świecić, oznacza to, że baterie wymagają wymiany. Chwyć mocno palcami przezroczysty pokrywę przesłaniającą baterie i zdejmij ją. Wyjmij zużyte baterie i pozbadź się ich przestrzegając zasad utylizacji. Zainstaluj 4 nowe baterie zwracając uwagę

