


Geometryczny zestaw 3D IV 7859



Wiek

■ 3+

Transparentne kształty umożliwiają wprowadzenie w świat geometrii poprzez poznawanie budowy figur płaskich. Manipulacja przedmiotami rozwija zmysł wzroku i dotyku poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych. Kształty mają ukośne krawędzie do badania wymiaru 2D lub rysowania siatek i tworzenia modeli 3D. Niektóre kształty mają wspólne boki o długości 5 cm.

Zestaw zawiera 17 przezroczystych kształtów:

- ośmiokąt,
- sześciokąt,
- pięciokąt,
- kwadrat,

SI IN IV 7859 08/21



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat. Posiada spiczaste krawędzie – może spowodować zadrapania.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



- trójkąt równoboczny,
- prostokąt,
- koło,
- elipsa,
- równoległobok,
- siedmiokąt (heptagon),
- szewron,
- deltoid,
- romb,
- trójkąt różnoboczny,
- trapez,
- trójkąt prostokątny,
- trójkąt równoramienny.

Specyfikacja produktu:

wym. opakowania: 17 x 4,5 x 13 cm;

materiał: tworzywo sztuczne.

WAŻNE!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartychw niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość. Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od źródeł ognia.

WAŻNE INFORMACJE

- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej; - należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

Konserwacja i przechowywanie:

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

Zestaw pomocy wykonano z tworzywa sztucznego, w związku z tym należy:

- Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować zarysowania.
- Czyścić miękką lekko wilgotną ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych oraz wody.
- Pudełko z figurami należy ustawiać w miejscu, w którym nie będzie narażone na upadek lub uderzenia.

Środki ostrożności:

Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń.

W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

Zestaw nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Niektóre elementy zawierają ostre krawędzie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.