



Śruba Archimedesza LR 2837



Wiek

- 5+

Śruba Archimedesza to przyrząd o bardzo prostej konstrukcji. Jest powszechnie stosowana do nawadniania pól (irygacji) oraz w ekologicznych minielekrowniach wodnych. Zbudowana z plastikowego wirnika w kształcie śruby obracającej się w przezroczystej tubie. Posiada miękkie uchwyty wygodny w użytkowaniu. Produkt może być również stosowany z wodą, glębą, piaskiem i innymi ciałami stałymi. Może pomóc młodym naukowcom pobrać próbki gleby czy płynów podczas szkolnych wycieczek. Doskonale sprawdzi się podczas terapii ręki.

Specyfikacja produktu

- dł. przyrządu: 28 cm;
- materiał: tworzywo sztuczne.

Śruba Archimedesza

Śruba Archimedesza to maszyna o prostej i praktycznej konstrukcji. Stosowana była w starożytności, np. do nawadniania kanałów irygacyjnych. W czasach współczesnych, np. w Holandii zastosowano ją do osuszania terenów położonych poniżej poziomu morza. Ze względu na właściwości śruby, takie jak nieczułość na zanieczyszczenia, odporność na niskie temperatury oraz niezawodność działania, aktualnie stosuje się ją do podnoszenia ścieków.

SI IN LR 2837 10/20



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 5 roku życia. Elementy produktu zawierają ostre krawędzie, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Śruba Archimedesesa to rodzaj podnośnika, który składa się ze śruby umiejscowionej w rurze ustawionej skośnie do poziomu. Przyrząd ten miał i ma obecnie szerokie zastosowanie – może unosić do góry np. wodę lub różne substancje o mniejszej lub większej gęstości. Działanie urządzenia polega na tym, że koniec śruby zanurzony jest w wodzie, a obrót śruby wymusza jej ruch do góry.

Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od ognia i innych źródeł ciepła.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

Konserwacja i przechowywanie

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

Model wykonano z tworzywa sztucznego, w związku z tym należy:

1. Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować zarysowania.
2. Czyścić miękką ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
3. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.

4. W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
5. Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych.
6. W celu zapewnienia dłuższej żywotności zestaw należy chronić przed kurzem.
7. Produkt należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie narażony na upadek lub uderzenia.

Środki ostrożności

- Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń. W razie defektów w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy. W sytuacji, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

