

Konserwacja

Okresowo, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc należy sprawdzać stan ogólny krzesła zwracając uwagę na możliwość wystąpienia uszkodzeń eksploatacyjnych typu obicia krzesła o nogi stołów czy związanych z nakładaniem krzesła w celu ich przechowywania itp. Zauważone uszkodzenia (patrz punkt – montaż) należy natychmiast usunąć.

Podczas czyszczenia należy używać i miękkich i lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji sklejki i lakierowanego metalu. Nie używać ściernych środków czyszczących.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
2. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Krzesło szkolne Classic

NS 0013

NS 0014

NS 0015

NS 0016

NS 0017



Instrukcja użytkowania i konserwacji

Przeznaczenie

Krzesło Karolek przeznaczone jest dla dzieci, w szczególności dla placówek szkolnych i przedszkolnych do użytku wewnątrz pomieszczeń. Produkowane zgodnie z normą PN-EN 1729-1, PN-EN 1729-2. Siedzisko i oparcie profilowane dwuelementowe w kolorze buk wykonane z sklejki pokrytej HPL o grubości 8 mm. Podstawa wykonana z metalu w kolorze szarym o przekroju płasko-owalnym i średnicy 20/40 mm zakończona zaślepkami. Możliwość sztaplowania.

NS 0013

Rozmiar 3 przeznaczony dla dziecka w wieku 6–10 o wzroście 119–142 cm. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 35 cm. Waga produktu: 4,00 kg

NS 0014

Rozmiar 4 przeznaczony dla dziecka w wieku 8+ o wzroście 133–159 cm. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 38 cm. Waga produktu: 4,40 kg

NS 0015

Rozmiar 5 przeznaczony dla dziecka w wieku 11+ o wzroście 146–176,5 cm. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 43 cm. Waga produktu: 5,00 kg

NS 0016

Rozmiar 6 przeznaczony dla dziecka w wieku 13+ o wzroście 159–188 cm. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 46 cm. Waga produktu: 5,30 kg

NS 0017

Rozmiar 7 przeznaczony dla dziecka w wieku 15+ o wzroście 174–207 cm. Wysokość do górnej powierzchni siedziska to 51 cm. Waga produktu: 6,50 kg



Montaż

Krzesełko dostarczane jest w stanie zmontowanym. Jednakże przed wprowadzeniem krzesła do eksploatacji należy dokładnie sprawdzić czy krzesło nie posiada uszkodzeń transportowych, a w szczególności uszkodzeń części drewnianych siedziska i oparcia. Wszelkie ostre zadziry mogące doprowadzić do skaleczenia dziecka powinny być natychmiast usunięte. W przypadku, jeżeli jest to niemożliwe krzesła nie należy wprowadzać do eksploatacji. Należy również sprawdzić czy nie ma luzów w mocowaniu siedziska lub oparcia do metalowego stelaża krzesła oraz czy plastikowe stopki na nogach krzesła nie są uszkodzone i czy są kompletne.

Użytkowanie

1. Dobrać rozmiarem krzesło dla danego dziecka.
2. Upewnić się czy krzesło stoi na płaskiej powierzchni i czy jest stabilne. Krzesło musi być zawsze postawione na 4. nogach.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan plastikowych stopiek na nóżkach. Uszkodzenie stopiek lub ich brak może spowodować niebezpieczeństwo „poślizgu” podczas wstawania bądź siadania na krześle.