

Ostrzeżenie!

- Należy zawsze używać pasów. Pięciopunktowe pasy zapewniają dziecku bezpieczeństwo.
- Przed wyjęciem dziecka z krzeselka należy odłączyć pasy naramienne od paska biodrowego.

Czyszczenie i konserwacja

- Krzeselko należy zawsze przechowywać w czystym i suchym miejscu.
- W przypadku zabrudzeń przecierać miękką, wilgotną ściereczką i ciepłą wodą z mydłem. Pozostawić do wyschnięcia. W razie potrzeby można zastosować łagodny środek dezynfekujący.
- Nie używać materiałów ściernych, smarów w aerozolu, wybielaczy ani silnych detergentów.
- Krzeselko należy regularnie sprawdzać, czy nie ma luźnych elementów i części. W takiej sytuacji należy je bezzwłocznie dokręcić.
- Uszkodzone lub zepsute części należy wymienić.
- Stolik i wkładkę można bezpiecznie czyścić w zmywarce.
- Szelki pasów powinny być myte powierzchniowo i pozostawione do wyschnięcia. Nie wolno umieszczać ich w pralce lub suszarce.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Stolik przeznaczony jest dla dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zawnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



Krzeselko do karmienia NS 2271



Wiek

- od 6 mies.

Funkcjonalne krzeselko do karmienia dziecka posiada wygodne plastikowe siedzenie, podnózek oraz 5-punktowe pasy i antypoślizgowe zakończenia nóg, zapewniające bezpieczeństwo. Wyposażone w regulowaną tackę (2 pozycje) z miejscem na kubek, którą można po posiłku wyjąć, umyć i umieścić w tylnej części krzeselka. Dzięki systemowi dwustopniowej regulacji wysokości, krzeselko rośnie razem z dzieckiem. Produkt wymaga złożenia.

Specyfikacja produktu:

- wym.: 73 x 61,5 x 98 cm;
- waga krzeselka: 3,5 kg;
- obciążenie: 15 kg;
- kolor: szary;

materiał: tworzywo sztuczne, metal;

Ważne! Należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wglądu na przyszłość.

- Ilustracje i projekty mogą się różnić.


- Instrukcja szczegółowo opisuje bezpieczne użytkowanie, montaż i konserwację produktu. Proszę uważnie przeczytać jej treść i stosować się do niej. Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Ostrzeżenia

Aby uniknąć obrażeń lub śmierci należy:

- Postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie pozostawiać dziecka bez opieki.
- Pasy muszą być zawsze zapięte i prawidłowo przełożone, gdyż większość obrażeń spowodowanych jest upadkiem z wysokiego krzeselka.
- Krzeselko do karmienia należy zawsze ustawiać z dala od solidnych konstrukcji. Ograniczać dostęp do niebezpiecznych przedmiotów, aby uniknąć obrażeń spowodowanych upadkiem lub manipulacją tymi przedmiotami.
- Waga dziecka korzystającego z krzeselka nie powinna przekraczać 15 kg (około 3 lata).
- Dziecko powinno być zawsze zabezpieczone za pomocą systemu ograniczającego wydotanie się z krzeselka.
- Zaleca się, aby krzeselko było używane w pozycji pionowej tylko przez dzieci posiadające umiejętność samodzielnego siedzenia.
- Nie zaleca się dla dzieci poniżej 6 miesięcy życia.
- Przed włożeniem dziecka do krzeselka, należy sprawdzić czy jest ono prawidłowo złożone.
- Należy upewnić się, że krzeselko jest ustawione na płaskiej, równej, poziomej i stabilnej powierzchni.
- Nigdy nie używać tylko siedziska krzeselka.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy ustawić krzeselko z dala od mebli, ścian, gorących powierzchni, gorących płynów, zasłon okiennych, sznurków do rolet i przewodów elektrycznych.
- Gdy krzesło nie jest używane ze stolikiem, należy ustawić je z dala od mebli.
- Nie wolno podnosić, opuszczać, składać ani przesuwać krzeselka, gdy jest w nim dziecko.
- Zawsze upewniać się, że zasięgu dzieci nie ma żadnych ruchomych części krzeselka.


Użytkowanie niskiego krzeselka



Zabezpieczenie dziecka

Szelki można regulować, przesuwając w odpowiednią stronę suwaki znajdujące się na paskach.

Zapięcia pasów są zwalniane za pomocą przycisków klamr.





Krok 3. Mocowanie stolika


- Stolik z tacką można zamontować z dwóch położeń. Należy skorzystać z otworów umieszczonych na górze bocznych ścianek siedziska (rys. 3a). Położenie stolika jest zależne od potrzeb dziecka. Może być zamontowany bliżej lub dalej siedzącego użytkownika.
- W celu zamontowania stolika należy włożyć trzpienie stolika w odpowiednie otwory siedziska (rys. 3b-1). Następnie dociskając stolik ku dołowi zatrzasnąć element, jak pokazano na rys. 3b-2.



Demontaż stolika

Aby wyjąć stolik (rys. 4a), należy znaleźć specjalny klips, który znajduje się pod stoliczkiem (rys. 4b). Nacisnąć klips i po odblokowaniu przycisku, podnieść stolik do góry.

Gdy stolik nie jest używany można go umieścić na oparciu z tyłu siedziska (ryc. 4c).



- Dziecko nie może stać w krzeselku. Produkt służy wyłącznie do siedzenia.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, plastikowe torby należy trzymać z dala od niemowląt i dzieci.
- Należy regularnie sprawdzać krzeselko pod kątem luznych, uszkodzonych, przetrartych lub brakujących części.
- Nie używać krzeselka, jeśli nie działa prawidłowo i natychmiast należy zgłosić usterki.
- Używać tylko akcesoriów dostarczonych przez producenta i zatwierdzonych do użytku z tym krzeselkiem.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Zagrożenie upadkiem: nie pozwalać dziecku wspinać się na produkt.
- Nie należy stawiać krzeselka w pobliżu źródła ognia i ciepła.
- Należy pamiętać o ryzyku wywrócenia się krzeselka, szczególnie w przypadku, gdy dziecko pcha stopami stół lub inną konstrukcję.
- Krzeselko nie jest zabawką. W przypadku, gdy nie korzystamy z niego należy go odstawić na bok, z dala od dziecka.





Lista elementów:





Krok 1. Montaż podnóżka

- Włożyć podnóżek do dwóch otworów znajdujących się na jednym poziomie podstawy podnóżka (rysunek 1a). Wybrać poziom montażu podnóżka w zależności od wzrostu dziecka.
- Aby zamontować podnóżek na odpowiednim miejscu i zablokować należy nacisnąć na niego jak pokazano na rysunku 1b.
- Następnie przez boczne otwory podstawy podnóżka przełożyć dwie górne nóżki jak pokazano na rysunku 1c.



Krok 2. Montaż nóg

- Włożyć cztery górne nogi w otwory znajdujące się w dolnej części siedziska krzeselka. Upewnić się, że kołki blokujące na każdej nodze są dobrze zamocowane (rys. 2a, 2b).
- Należy upewnić się, że 2 górne nogi z zamontowanym podnóżkiem są ustawione z przodu krzeselka.
- Następnie włożyć 4 dolne nogi do górnych nóg, upewniając się, że sworznie blokujące na każdej nodze są dobrze zamocowane (rys. 2c, 2d).