


W celu dezynfekcji produktu używać tylko środków posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania. Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć.

Elementy z tworzywa sztucznego systematycznie kontrolować pod kątem ich odpowiedniego umiejscowienia oraz defektów oraz pęknięć. W razie uszkodzeń w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy. W przypadku, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.



# Piekarnia. Domek dla dzieci NS 4114



## Wiek

■ 3+

## Zawartość

- 1 sz; wym.: to 98 x 92 x 115 cm;
- materiał: tworzywo sztuczne, tkanina płócienna;

## Umiejętności jakie rozwija dziecko

### Rozwijanie kreatywności

Dzięki możliwości przekształcania domku w różne miejsca takie jak piekarnia, sklep, poczta czy cukiernia, dzieci mogą wyobrazić sobie różne scenariusze i angażować się w kreatywną zabawę.

### Rozwijanie umiejętności społecznych

zabawa w niewielkim domku zachęca dzieci do interakcji z innymi dziećmi. Mogą wspólnie planować i odgrywać role, co sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i współpracy.

### Rozwijanie zdolności manualnych

Manipulowanie różnymi elementami domku, takimi jak zasłonka, lada czy dekoracje, pomaga dzieciom w rozwoju precyzji ruchów rąk i palców.

### Stymulowanie aktywności fizycznej

Zabawa w niewielkim domku zachęca dzieci do ruchu i aktywności fizycznej, co jest ważne dla ich zdrowia i rozwoju motorycznego.

SI IN NS 4114 07/24

## OSTRZEŻENIA!



1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
5. Produkt nie zawiera żadnych zabronionych lub niezdrowych materiałów.
6. Trzymać plastikową torbę poza zasięgiem dzieci. Groźba zadławienia i/lub uduszenia.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28


## Specyfikacja

Domek z ladą, wejściem z zasłonką oraz dachem z tkaniny.


Z założenia pełni funkcję piekarni, jednak w każdej chwili może przekształcić się w sklep, pocztę czy cukiernię. Konstrukcja pozwala na zabawę kilku dzieciom jednocześnie.

## Montaż


Produkt zawiera poniższe elementy:




**Krok 1.** Łączymy dużą i małą ścianę boczną dwoma metalowymi śrubami. Następnie montujemy listwy (5 listew na górze oraz dwa wsporniki na dole), co obrazuje poniższy rysunek



**Krok 2.** Przelóż pokrycie dachu przez łączniki (górne) jak pokazuje poniższy rysunek. W tkaninie pokrycia dachu są elastyczne paski, które znacznie pomogą w montażu.



**Krok 3.** Ostatnim elementem montażu jest doposażenie Piekarni w tablicę i pudełko do przechowywania oraz napis dekoracyjny na froncie Piekarni, co pokazuje poniższy rysunek:



## Konserwacja

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

Przecierać wilgotną szmatką namoczoną wodą z mydłem. Następnie miękką ściereczką wytrzeć do sucha. Tkaninę z dachu można zdjąć i uprać.

Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić tkaninę.