

# Krzesełko Karolek

NS0746(B,CZ,NI,ZI,ZL)  
 NS1774(B,CZ,NI,ZI,ZL)  
 NS2775(B,CZ,NI,ZI,ZL)  
 NS3776(B,CZ,NI,ZI,ZL)  
 NS4777(B,CZ,NI,ZI,ZL)  
 NS5778(B,CZ,NI,ZI,ZL)  
 NS6779SZ



## Instrukcja użytkowania i konserwacji

### Przeznaczenie

Krzesełko Karolek przeznaczone jest dla dzieci, w szczególności dla płacówek szkolnych i przedszkolnych do użytku wewnątrz pomieszczeń. Produkowane zgodnie z normą PN-EN 1729-1, PN-EN 1729-2 w siedmiu rozmiarach i sześciu kolorach elementów metalowych. Odpowiednie kody zawarte są w poniższej tabeli :

numer rozmiaru	0	1	2	3	4	5	6	kolor
kod produktu	NS0746B	NS1774B	NS2775B	NS3776B	NS4777B	NS5778B		biały
	NS0746CZ	NS1774CZ	NS2775CZ	NS3776CZ	NS4777CZ	NS5778CZ		czerwony
	NS0746NI	NS1774NI	NS2775NI	NS3776NI	NS4777NI	NS5778NI		niebieski
	NS0746ZI	NS1774ZI	NS2775ZI	NS3776ZI	NS4777ZI	NS5778ZI		zielony
	NS0746ZL	NS1774ZL	NS2775ZL	NS3776ZL	NS4777ZL	NS5778ZL		żółty
							NS6779SZ	
wzrost dziecka (mm)	800-950	930-1160	1080-1210	1190-1420	1330-1590	1460-1756	1590-1880	

SI IN Krzesełko Karolek 05/22



**nowa szkoła**  
 ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
 www.nowaszkoła.com  
 tel. (42) 630 17 28,  
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!


1. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
2. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwałnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.





## Montaż

Krzeseł Karolek dostarczane jest w stanie zmontowanym. Jednakże przed wprowadzeniem krzesła do eksploatacji należy dokładnie sprawdzić czy krzesło nie posiada uszkodzeń transportowych, a w szczególności uszkodzeń części drewnianych siedziska i oparcia. Wszelkie ostre zadry mogące doprowadzić do skaleczenia dziecka powinny być natychmiast usunięte. W przypadku, jeżeli jest to niemożliwe krzesła nie należy wprowadzać do eksploatacji. Należy również sprawdzić czy nie ma luzów w mocowaniu siedziska lub oparcia do metalowego stelaża krzesła oraz czy plastikowe stopki na nogach krzesła nie są uszkodzone i czy są kompletne.



## Użytkowanie

1. Dobrać rozmiarem krzesło dla danego dziecka – patrz tabela.
2. Upewnić się czy krzesło stoi na płaskiej powierzchni i czy jest stabilne. Krzesło musi być zawsze postawione na 4. nogach.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan plastikowych stopek na nóżkach. Uszkodzenie stopek lub ich brak może spowodować niebezpieczeństwo „poślizgu” podczas wstawania bądź siadania na krześle.

## Konserwacja

Okresowo, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc należy sprawdzać stan ogólny krzesła zwracając uwagę na możliwość wystąpienia uszkodzeń eksploatacyjnych typu obicia krzesła o nogi stołów czy związanych z nakładaniem krzesła w celu ich przechowywania itp. Zauważone uszkodzenia (patrz punkt – montaż) należy natychmiast usunąć.

Podczas czyszczenia należy używać i miękkich i lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji sklejki i lakierowanego metalu. Nie używać ściernych środków czyszczących.