

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko utraty równowagi.
2. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy. Należy pilnować dzieci, aby samodzielnie nie bawiły się urządzeniem.
3. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
4. Kamienie mają stopień wodoodporności IP54, dzięki czemu mogą być używane w pomieszczeniach oraz na zewnątrz.
5. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
6. Ładowarka zasilająca jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie może być używana na zewnątrz ani wystawiana na działanie wilgotnych warunków.
7. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
8. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
9. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
10. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
11. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
12. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
13. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
14. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
15. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Świetlne kamienie NX 0200

Wiek

■ 3+

Zestaw zdalnie sterowanych, czułych na dotyk kamieni LED z możliwością ładowania. Stanowią wspaniałą pomoc do stymulacji zmysłu wzroku, odkrywania nowych kształtów i kolorów. Kamienie zachęcają dzieci do kreatywnych eksperymentów. Zabawę urozmaici fakt, że kamienie zmieniają barwę i reagują na delikatne uderzenie. Każdy produkt posiada 6 ustawień kolorów.

Terapia kamieniami świetlnymi rozwija u dzieci zdolność do rozumienia i porządkowania bodźców i informacji dostarczanych z otoczenia i z własnego ciała poprzez zmysły. Umiejętność ta pozwala dziecku zrozumieć, jak funkcjonuje otaczający je świat i nadaje sens nieustannie docierającym zewsząd bodźcom. Głównym atutem świetlnych kamieni jest przeprowadzanie terapii w formie zabawy. Układ nerwowy i mózg dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów. Korzystanie z kamieni świetlnych poprawia funkcje wzrokowe dziecka. Terapia światłem może być uzupełnieniem innych terapii. Celem takich działań jest pobudzanie obszarów mózgu, związanych z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych, wykorzystanie plastyczności mózgu i wzmocnienie siły połączeń neuronalnych.

Kamienie świetlne doskonale sprawdzają się w terapii stymulującej zmysł wzroku. Uczą dzieci kontroli nad bodźcem (światło jest lub go nie ma), dają władzę nad częstotliwością jego występowania, pokazują różnorodność barw i ich natężenie. Pozwalają również na realizację celów edukacyjnych, terapeutycznych oraz mogą stanowić doskonałą przestrzeń rekreacyjno-relaksacyjną. Zabawa światłem rozwija rozumienie świata, ma działanie rozluźniające, rozwija kreatywność i poczucie sprawstwa, wpływa na poszerzenie umiejętności manualnych, jest okazją do świetnej zabawy w bezpiecznej i sprzyjającej dla dziecka atmosferze.

Zawartość zestawu

- 4 kamienie LED,
- 4 przewody do ładowania,
- 4 piloty;

Wymiar kamienia: 28 cm x 14 cm x 20 cm.



Instrukcja użytkowania i pielęgnacji

Ważne: przeczytaj przed użyciem i zachowaj na przyszłość.

Kamienie powinny być w pełni naładowane przed pierwszym użyciem. Po pierwszym naładowaniu, ponowne pełne naładowanie lampy zajmie około 2 godzin. Wskaźnik zasilania przy podstawie zaświeci się na czerwono i zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu. Żywotność lamp po pełnym naładowaniu wynosi od 5 do 65 godzin w zależności od używanego koloru i poziomu jasności (używanie najwyższej jasności koloru daje około 10 godzin naładowania, średnia jasność 16 godzin, a 60 godzin przy najmniejszej jasności).

Obsługa lampy

Naciśnij przycisk On-Off/Mode znajdujący się przy podstawie, aby włączyć białe światło. Następnie użyj pilota do obsługi lampy.


Opis przycisków:

- ON: Włączenie światła i automatyczne uzyskanie białego światła.
- OFF: Wyłączenie światła.
- Auto: 7 kolorów wolno zmieniających się.
- Flash: zmiana 7 kolorów.
- Bright: Zmień trzy poziomy jasności, wielokrotnie naciskając przycisk.
- Sensor: wrażliwy na dźwięk.
- Kolorowe przyciski: Wybierz żądany kolor z 7 kolorowych przycisków.
- Pause: zatrzymaj i kontynuuj, naciskając ponownie w trybie Auto, Flash, Sensor i Bright.
- Spin: Niedostępne dla tego przedmiotu.

Kamienie można również obsługiwać, naciskając przyciski przy podstawie, aby wybrać żadaną funkcję:

Włączona przy białym świetle -> czerwony -> zielony -> niebieski -> żółty -> fioletowy -> ciemnoniebieski - błysk -> automatyczna wolna zmiana -> czułość na dźwięk -> biały

Naciśnij przez 3 sekundy na dole, aby wyłączyć całą operację.



Czyszczenie

Wyczyść kamienie wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników chemicznych ani silnych detergentów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia. Nie wystawiaj ładowarki zasilacza na działanie wody.

Instrukcja bezpieczeństwa:

Zasilacz ładowania:

- Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie wolno jej używać na zewnątrz ani wystawiać na działanie wilgoci.
- Ładowarka posiada wejście AC 100-240 V, 50/60 Hz AC i wyjścia 5 V DC/0,5~1 A. Max. 5 W.
- Sprawdź, czy napięcie zaznaczone na tabliczce znamionowej znajdującej się na zasilaczu jest takie samo jak w twoim zasilaniu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia ciała spowodowane podłączeniem do niewłaściwego napięcia. Jeśli zasilacz ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić na zasilacz tego samego typu i o tych samych parametrach, aby uniknąć zagrożeń.

Obsługa i użytkowanie baterii

Wewnętrzna bateria tego produktu jest dostarczana z ładowalną baterią litową wbudowaną w produkt, która jest niedostępna i nie można jej wymienić. Dlatego też, gdy produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy go zutylizować w centrum recyklingu.

Bateria pilota zdalnego sterowania

1. Tylko dorośli powinni obsługiwać baterię. Nie pozwalaj dziecku korzystać z pilota bez włożonego zabezpieczenia baterii.
2. Nieprawidłowe ustawienie biegunowości baterii może spowodować uszkodzenie produktu i spowodować pożar.
3. Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ grozi to wybuchem.
4. Zużyte baterie należy zutylizować w centrum recyklingu i nie należy ich wyrzucać razem z odpadami domowymi.
5. Gdy działanie pilota staje się przerywane lub niezadawalające, wymień oryginalną baterię na nową 3-woltową baterię litową typu CR2025. Wsuń uchwyt baterii. Umieść baterię w uchwycie do góry nogami i znakiem + skierowanym do góry. Jeśli bateria jest włożona nieprawidłowo, pilot nie będzie działał. Następnie ponownie umieść zabezpieczenie baterii do komory baterii.