



# Zestaw końcówek do wypalarki. Litery. Zestaw 3 PK 0600

## Wiek

- 3+

Zestaw zawiera 16 sztuk unikatowych końcówek do wypalarki.

## Końcówki są w kształcie

- cyfr od 0 do 9.
- znaki specjalne: €, % = \* + -.

Przyrządy te to profesjonalny zestaw końcówek do wypalania w drewnie. Zestaw końcówek posiada nieograniczoną liczbę możliwości. Można ozdobić nimi prawie każdy przedmiot np.: sprzęty kuchenne, zabawki, kasetki, skrzyneczki, pudełka, ornamenty albo też robić samemu wizytówki na drzwi, zakładki do książki, biżuterię, ozdoby świąteczne, a nawet tworzyć obrazki. Końcówki wykonane z najwyższej jakości stopu metalu, są trwałe i praktyczne przez długi czas. Proste w konstrukcji, ale praktyczne w użyciu, zapewniające wygodę użytkowania. Świetne narzędzie do majsterkowania.

Końcówki to nieodłączny element do zajęć pirograficznych. Pirografia to zdobienie przedmiotów z drewna, skóry lub korka za pomocą rozgrzanego do czerwoności ryłka, którym wypala się ornamenty, rysunki itp. Wypalanie pozwala na realizację niezliczonej ilości pomysłów.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!



1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Wypalać mogą zarówno dzieci, jak i poważni artyści. Osoby bardziej zaawansowane potrafią za pomocą pirografu i precyzyjnych końcówek wyczarować prawdziwe dzieła sztuki, np. ozdabiając w ten sposób instrumenty muzyczne.

## Uwagi

1. Do wypalania najlepiej nadają się miękkie gatunki drewna (np. olcha), bez wyraźnego usłojenia i dobrze wysuszone.
2. Przed przystąpieniem do pracy, powierzchnię należy dokładnie przeszlifować miłkim papierem ściernym.

## Do czego wykorzystasz końcówki?

- Do wypalania na drewnie, skórze, korku.
- Do stemplowania.
- Do wypalania napisów.

Końcówki świetnie sprawdzą się na zajęciach technicznych i plastycznych. Możesz też urozmaicić zajęcia rewalidacyjne. Twórz obrazki, bawcie się w tworzenie historii, wykorzystaj na zajęciach logopedycznych do wydawania pożądaných dźwięków, rozwijaj małą motorykę.

## Informacje techniczne

- Końcówki przeznaczone do wypalarki.
- Stosując wymienne końcówki uzyskasz różne litery, dzięki czemu wypalisz rozmaite napisy w profesjonalny sposób.
- Chcesz wypalić określony napis, bez konieczności ręcznego rysowania? Nie musisz kupować dodatkowego, drogiego narzędzia, wystarczy zmienić końcówkę na stempel, a Twoja wypalarka z doskonałą precyzją odcisnie określoną literę.
- Dzięki regulacji temperatury w łatwy sposób osiągniesz efekt cieniowania, nadając swojemu dziełu głębokiego charakteru.
- Końcówka pirografu rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, dlatego zalecamy do wymiany końcówek używać szczypiec.

**Uwaga:** Nigdy nie dotykaj gorącej końcówki. Użyj szczypiec do przykręcania i zdejmowania stempli. Przed wymianą końcówek należy je schłodzić. W przeciwnym razie gwint wypalarki może zostać uszkodzony!

Aby nie przypalić stołu lub ławki, na której pracujesz, połóż na nim drewnianą deskę: oszczędzisz swój blat i będziesz miał powierzchnię, na której możesz wypróbować ciosy.

Gdy nie korzystasz z gorącej wypalarki, połóż ją na uchwycie, aby uniknąć uszkodzeń.

Od czasu do czasu należy przetrzeć stemple papierem ściernym.