

## Konserwacja

Panel narażony jest na ciągły kontakt z dłońmi i tuszem mazaków, dlatego wymaga częstego przecierania i czyszczenia. W tym celu należy delikatnie przetrzeć go miękką ściereczką.



## Ogólne środki ostrożności

- Trzymać panel z dala od bezpośredniego źródła promieni słonecznych i ciepła.
- Unikać kontaktu z wodą i innymi płynami.
- Postępować ostrożnie, nie kłaść na panel świetlny ciężkich przedmiotów
- Uważać, by nie upuścić urządzenia
- Kiedy panel się zabrudzi, do czyszczenia używać miękkiej, delikatnej ściereczki
- Wymieniając baterie, nie mieszać nowych ze starymi.

## OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko zadławienia
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Baterie, które nie są do tego przeznaczone, nie powinny być doładowywane.
4. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach (zgodnie z polaryzacją).
5. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
6. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
7. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
8. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
9. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
10. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
11. Zachować opakowanie oraz instrukcje, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
12. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



# Świecące tabliczki. Zestaw TG 0076



- 6 paneli
- 8 trybów koloru światła zmienianych przyciskiem (w tym jeden pulsacyjny)
- wym. 26 x 3 x 18 cm
- wymaga 3 baterii typu AAA
- wiek 3+
- panel można używać z kartami pracy TG 0009 lub stworzyć własne karty
- aby wyczyścić panel, należy przetrzeć go suchą ściereczką lub chusteczką higieniczną

Podświetlana powierzchnia panelu przeznaczona jest do pisania po niej pisakiem do tablic suchościeralnych. Po podświetleniu napis staje się fluorescencyjny i świeci w ciemności oraz zmienia barwę po zmianie koloru światła na panelu.

Panel świetlny jest niezwykle fascynującą pomocą która sprawdzi się podczas zajęć integracji sensorycznej.

## Instalacja baterii

- Panel świetlny zasilany jest przez 3 baterie typu LRO3 1,5V
- Jeśli panel przestanie świecić, oznacza to, że baterie wymagają wymiany. Odkręć śrubkę mocującą pokrywę na baterie używając do tego śrubokręta krzyżakowego. Chwyć palcami pokrywę przesłaniającą baterie i zdejmij ją. Wyjmij zużyte baterie i pozbądź się ich przestrzegając zasad utylizacji. Zainstaluj 3 nowe baterie zwracając uwagę na kierunki umieszczenia biegunów "+, -".

## Konserwacja

Panel narażony jest na ciągły kontakt z dłońmi i tuszem mazaków, dlatego wymaga częstego przecierania i czyszczenia. W tym celu należy delikatnie przetrzeć go miękką ściereczką.



## Ogólne środki ostrożności


- Trzymać panel z dala od bezpośredniego źródła promieni słonecznych i ciepła.
- Unikać kontaktu z wodą i innymi płynami.
- Postępować ostrożnie, nie kłaść na panel świetlny ciężkich przedmiotów
- Uważać, by nie upuścić urządzenia
- Kiedy panel się zabrudzi, do czyszczenia używać miękkiej, delikatnej ściereczki
- Wymieniając baterie, nie mieszać nowych ze starymi.

## OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko zadławienia
2. Do użytku pod nadzorem osoby dorosłej
3. Baterie, które nie są do tego przeznaczone, nie powinny być doładowywane.
4. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach (zgodnie z polaryzacją).
5. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
6. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
7. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
8. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
9. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
10. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
11. Zachować opakowanie oraz instrukcje, ponieważ zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
12. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
www.nowaszkoła.com  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



# Świecące tabliczki. Zestaw TG 0076



- 6 paneli
- 8 trybów koloru światła zmienianych przyciskiem (w tym jeden pulsacyjny)
- wym. 26 x 3 x 18 cm
- wymaga 3 baterii typu AAA
- wiek 3+
- panel można używać z kartami pracy TG 0009 lub stworzyć własne karty
- aby wyczyścić panel, należy przetrzeć go suchą ściereczką lub chusteczką higieniczną

Podświetlana powierzchnia panelu przeznaczona jest do pisania po niej pisakiem do tablic suchościeralnych. Po podświetleniu napis staje się fluorescencyjny i świeci w ciemności oraz zmienia barwę po zmianie koloru światła na panelu.

Panel świetlny jest niezwykle fascynującą pomocą która sprawdzi się podczas zajęć integracji sensorycznej.

## Instalacja baterii

- Panel świetlny zasilany jest przez 3 baterie typu LRO3 1,5V
- Jeśli panel przestanie świecić, oznacza to, że baterie wymagają wymiany. Odkręć śrubkę mocującą pokrywę na baterie używając do tego śrubokręta krzyżakowego. Chwyć palcami pokrywę przesłaniającą baterie i zdejmij ją. Wyjmij zużyte baterie i pozbądź się ich przestrzegając zasad utylizacji. Zainstaluj 3 nowe baterie zwracając uwagę na kierunki umieszczenia biegunów "+, -".