



Włącz-wyłącz. Tablica świetlna TG 0565



Wiek

- 10 mies.+

Tablica manipulacyjna ze światełkami, które wymagają zastosowania różnych technik ich uruchomienia. Aby je uaktywnić należy: nacisnąć, przełączyć, obrócić, pociągnąć lub przesunąć odpowiedni włącznik. Dzięki tablicy dziecko może bezpiecznie sprawdzić działanie „pstryczków” i nauczyć się z nich korzystać. Ponadto ćwiczy małą motorykę i przygotowuje się do codziennych czynności. Panel może być montowany na ścianie lub używany na podłodze czy stole.

Specyfikacja produktu

- wym.: 25 x 80 x 4 cm;
- materiał: drewno;
- wymaga 3 baterii AAA (nie dołączono).

Ważne!

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
- Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

OSTRZEŻENIA!



1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 10 miesiąca życia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
4. Włożyć nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
5. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane. Nie wkładać różnych rodzajów baterii.
6. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
7. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
8. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
9. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii. Złącza baterii nie należy narażać na spięcia.
10. Stosować się do instrukcji utylizacji podanej na baterii.
11. Niewłaściwe użytkowanie baterii może powodować ich uszkodzenie i może spowodować korodowanie obszaru dookoła baterii stwarzając niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zniszczenia urządzenia lub uszkodzenia zdrowia
12. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
13. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
14. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Zestaw zawiera elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dziecka.

Ważne informacje

- produkt w całości wykonano z certyfikowanych surowców;
- produkt wykonany z materiałów bezpiecznych dla dzieci;
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczenia;
- tylko do użytku pod nadzorem osoby dorosłej;
- należy przeczytać całą instrukcję przed użytkowaniem.

Konserwacja i przechowywanie

Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji i montażu powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.

1. Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które mogłyby powodować zarysowania.
2. Czyścić miękką ściereczką. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.



3. Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
4. W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
5. Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych.
6. W celu zapewnienia dłuższej żywotności zestaw należy chronić przed kurzem.
7. Produkt należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie narażony na upadek lub uderzenia.

Środki ostrożności

- Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń. W razie defektów w miarę możliwości niezwłocznie dokonać naprawy. W sytuacji, gdy regeneracja jest niemożliwa należy zaniechać użytkowania.
- W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.

