



OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 10 mies.
2. Baterie, które nie są do tego przeznaczone nie powinny być doładowywane.
3. Włóż nowe baterie na wskazane miejsca upewniając się, że bieguny (+/-) baterii są umieszczone w odpowiednich kierunkach.
4. Tylko baterie jednego typu mogą być jednocześnie używane.
5. Nie wkładaj różnych rodzajów baterii.
6. Baterie powinny być poprawnie umieszczone w przedziale baterijnym.
7. Wyczerpane baterie powinny być natychmiast usunięte.
8. Nie używać jednocześnie starych baterii z nowymi.
9. Nigdy nie powodować zwarcia biegunów baterii.
10. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
11. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
12. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



CE



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
 tel. (42) 630 17 28,
 (42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28



Świetliste lustro nieskończoności TG 1032

Wiek

- 10 mies.+

Fascynujące lustro z iluzją tunelu z nieskończoną ilością świecących koralików. Pozwala dostarczyć dzieciom niesamowitych wrażeń podczas terapii sensorycznej czy zabaw w odgrywanie ról. Lustro w drewnianej ramie można zamontować na ścianie.



Specyfikacja produktu

- śr. 50 cm;
- wymaga 3 baterii AA (brak w zestawie);
- elementy mocujące nie wchodzą w skład zestawu.

Ważne informacje

- Przed użyciem lusterka podświetlanego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości, ponieważ zawiera ona ważne informacje.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej, wilgotnej ściereczki.

SI IN TG 1032 04/21

Informacje o bateriach

- Baterie należy wkładać zgodnie z prawidłową polaryzacją.
- Nie wolno dopuścić do zwarcia styków zasilania.
- Należy stosować wyłącznie baterie jednakowej wielkości i typu.
- Nie wolno ładować baterii, które nie nadają się do ponownego ładowania.
- Lusterka podświetlane są zasilane 3 bateriami AA.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii lub starych z nowymi.
- Wymiana baterii powinna być wykonywana wyłącznie przez osobę dorosłą, a wszystkie baterie powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed przechowywaniem należy upewnić się, że baterie zostały wyjęte z produktu.

Wymiana baterii

- Aby wymienić baterie, należy za pomocą śrubokręta zdjąć pokrywę klapy baterii i pozbyć się zużytych baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nowe baterie należy włożyć, stosując się do oznaczeń biegunowości umieszczonych na produkcie.

Instrukcja obsługi

- Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie lustra, należy użyć przełącznika suwakowego znajdującego się w pobliżu komory baterii.
- Jeżeli urządzenie przestało świecić lub światło przygasło, należy wymienić baterie w sposób opisany powyżej.

