



Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny (WEEE)



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!



1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Telefony komórkowe. Zestaw bezprzewodowych krótkofalówek TG 1835



Wiek

- 3+

Specyfikacja

- 4 szt.
- materiał: ABS, tworzywo sztuczne
- wymiar: 26 x 13 x 7,5 cm
- zestaw zawiera: stację dokującą oraz kabel USB do ładowania.

Korzyści z użytkowania



Rozwój kompetencji językowych. Dzieci uczą się budować wypowiedzi, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, co wspiera rozwój mowy czynnej i biernej.

Trening percepcji słuchowej. Poprzez uważne słuchanie komunikatów przekazywanych przez krótkofalówki, dzieci ćwiczą umiejętność rozpoznawania i różnicowania dźwięków.

Wzmacnianie koncentracji i pamięci słuchowej. Konieczność zapamiętania i odpowiedzenia na usłyszane polecenia rozwija uwagę słuchową.

Stymulacja artykulacyjna. Rozmowy przez urządzenia zachęcają do wyraźnego wypowiedziania się, co może być wykorzystywane podczas terapii logopedycznej.

SI IN TG 1835 04/25



wiek elektrycznych należy ładować pod kontrolą osoby dorosłej. Transformator i ładowarkę używane z zabawką należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń kabla, wtyczki, obudowy i innych części. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie należy ich używać do momentu dokonania naprawy. Zabawki należy używać wyłącznie z transformatorem lub źródłem zasilania przeznaczonym do zabawek. Zabawki należy używać z dostarczonym transformatorem lub źródłem zasilania. Transformator lub źródło zasilania nie służy do zabawy. Zabawkę przeznaczoną do czyszczenia płynem należy przed czyszczeniem odłączyć od transformatora.



Przykłady zabaw

Sekretny komunikat

Jedno dziecko odsłuchuje przez krótkofalówkę prosty komunikat (np. „Weź zielony klocek i połóż go na stole”), a drugie dziecko wykonuje zadanie. Następnie role się zamieniają. Można również stosować coraz to dłuższe komunikaty lub sekwencje zadań, np. „Weź czerwony klocek połóż go na stole, podskocz dwa razy i usiądź”.

Zabawa uczy uważnego słuchania u rozumienia ze słuchu

Kto to mówi?

Jedno dziecko (lub nauczyciel) mówi przez krótkofalówkę krótkie zdanie, np. „Lubię lody truskawkowe!”. Pozostałe dzieci słuchają i zgadują, kto się odezwał. Dzięki temu dzieci ćwiczą różnicowanie barw głosu oraz uczą się rozpoznawać kolegów po tonie i tempie mówienia

Zabawa uczy rozpoznawania głosu i skupienia słuchowego.

Ostrzeżenia

- Produkt nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 lat.
- Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) - Ze zużytego urządzenia wyjmij wszystkie akumulatory i wyrzuć je oddzielnie. Urządzenia elektryczne dostarcz do lokalnego punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Inne elementy możesz wyrzucić wraz odpadami z gospodarstw domowych.
- Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
- Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- Ta zabawka zawiera baterie, których nie można wymieniać. W środowisku, w którym zachodzą wyładowania elektrostatyczne, może dojść do awarii zabawki i zająć konieczność jej zresetowania. Po naładowaniu zabawki należy odłączyć od niej kabel i przechowywać go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Akumulatorki do zabawy

