



Worki do skakania TY 0117



Wiek

■ 3+

Worki do zabaw w sali i na świeżym powietrzu, na zajęciach z wychowania fizycznego, konkursach i zabawach ruchowych. Przyjemna zabawa równocześnie rozwija zdolność do utrzymywania równowagi i ćwiczy mięśnie całego ciała.

Specyfikacja

- 6 szt.
- wym. worka: 52 x 62 cm
- materiał: 100 % poliester

Worki polecane są do aktywne spędzanie wolnego czasu, a w szczególności do:

- zabaw ruchowych,
- rozwijania sprawności motorycznej,
- do sportowej rywalizacji - wyścigi w skokach na odległość,
- do zespołowych ćwiczeń sportowych.

SLIN_TY_0117_02/21

OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Produkt posiada długie linki/uchwyty, istnieje ryzyko uduszenia się.
3. Użytkowanie tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Produkt należy trzymać z dala od wszelkich źródeł ciepła lub ognia.
5. Nie używać produktu na twardych powierzchniach typu asfalt, beton itp.
6. Zaprzestać użytkowania w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elementów produktu.
7. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
8. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



CE



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

Ważne!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

- Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.
- Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
- Podczas użytkowania należy zawsze przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Zasady bezpieczeństwa użytkowania

- Przed aktywnością z workami zalecane jest przeprowadzenie krótkiej rozgrzewki. Zmniejsza ryzyko urazu.
- Produkt używać na równych, płaskich i miękkich powierzchniach wolnych od ostrych krawędzi, np. trawa, dywan, piasek.
- Zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania worka w obuwiu. Zalecane jest obuwie sportowe, które powinno być dokładnie zasznurowane.
- Worki posiadają długie linki/uchwyty, istnieje ryzyko uduszenia się.
- Worek wykonany jest z syntetycznej tkaniny. W zależności od podłoża podczas użytkowania worek może ślizgać się i skutkować upadkiem dziecka.



Konserwacja i przechowywanie

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Powierzchnię tkaniny czyścić lekko wilgotną szmatką lub gąbką.
- Do czyszczenia produktu nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić tkaninę.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Należy regularnie sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć. W razie uszkodzeń należy zaniechać użytkowania.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

