


# Piłki z trójkątnymi wypustkami. Zestaw US 0073



## Wiek

■ 3+

Zestaw 6 gumowych winylowych piłek z wypustkami do samodzielnego nadmuchania. Zastosowana faktura zapewni łatwy chwyt, również dla dzieci z dysfunkcjami.

## Specyfikacja produktu:

6 szt.;

kolor: pomarańczowy, żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony;

śr. 25 cm;

materiał: winyl.

SI IN US 0073 08/21



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)

tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



## **WAŻNE!**

- Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
- Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.
- Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od ognia i innych źródeł ciepła.

## **Cel:**

Rozwijanie sprawności ruchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

## **Zastosowanie:**

Piłki do wykorzystania w różnego rodzaju zabawach ruchowych, na powietrzu i w sali: rzuty, rzuty do celu, tory przeszkód, toczenie, równowaga.

## **UWAGA!**

- Rozpakuj produkt na odpowiedniej powierzchni, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Podczas pompowania chronić przed jakimkolwiek kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Pompować w temperaturze pokojowej.
- Kontrolować cały czas ciśnienie.
- Nie używać kompresora.
- Nie pompować więcej niż wskazana przez producenta średnica.

## **KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:**

- Czynności konserwacyjne powinny być powtarzane w regularnych odstępach czasu. Wszystkie zabiegi dotyczące konserwacji powinny być wykonywane przez osobę dorosłą.
- Chronić przed kontaktem z ostrymi, twardymi przedmiotami, które

mogłyby powodować uszkodzenia.

- Czyścić miękką wilgotną ściereczką. Następnie wytrzeć do sucha. Nie należy przy tym używać ostrych myjek, szczotek, gąbek czy drapiących zmywaków.
- Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton oraz benzyna, gdyż mogą uszkodzić lub odbarwić powierzchnię.
- W celu dezynfekcji produktu używać tylko środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Unikać długotrwałego pozostawiania na działanie promieni słonecznych oraz wody.
- Produkt należy przechowywać w miejscu, w którym nie będzie narażony na uszkodzenia.
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Należy regularnie sprawdzać produkt w poszukiwaniu pęknięć lub uszkodzeń.

W przypadku uszkodzenia artykułu lub jego elementów – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.