



Bezpieczeństwo i konserwacja

- Kontrola stanu technicznego: sprawdzaj, czy śruby są dobrze dokręcone,
- Miękkie podłoże: zalecane jest stosowanie mat ochronnych pod drabinką.
- Odpowiednia odległość: zachowaj wolną przestrzeń wokół przyrządu, aby uniknąć kolizji.
- Produkt nie zawiera żadnych zabronionych lub niezdrowych materiałów.
- Regularne czyszczenie: przecieraj elementy wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz i pot.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Platforma wspinaczkowa. Przyrząd gimnastyczny VG 4709

Wiek

- 18 mies.+



Specyfikacja

- materiał: drewno bukowe, sklejka
- wym.: 102 x 47 x 1 cm
- możliwość łączenia z produktami w ofercie:
 - **VG4708** Drabinka ze ścianką wspinaczkową. Przyrząd gimnastyczny
 - **VG4710** Drewniana drabinka 2w1. Przyrząd gimnastyczny

Korzyści z użytkowania

- Wzmocnienie dużej motoryki – wspinaczka angażuje mięśnie rąk, nóg, pleców i brzucha, wspierając rozwój siły i wytrzymałości.
- Poprawa równowagi i koordynacji ruchowej – stabilizowanie ciała podczas wchodzenia rozwija zmysł równowagi i precyzyjnych ruchów.
- Elastyczność i zwinność – różnorodność ruchów podczas wspinania poprawia gibkość i koordynację.


SI IN VG 4709 03/25

Montaż


Do montażu potrzebna jest osoba dorosła.

Otwórz opakowanie, sprawdź zawartość i zweryfikuj kompletność wszystkich elementów.

A  x10 B  x12 C  x8 D  x8 E  x8 F  x1



Postępuj według kolejnych etapów montażu pokazanych w dołączonej instrukcji obrazkowej. Skorzystaj z narzędzi, aby dokładnie dokręcić śruby i zagwarantować stabilność konstrukcji.



Po ukończeniu montażu zweryfikuj, czy wszystkie części zostały prawidłowo zamocowane.

Przy łącznym zakupieniu 2 innych produktów z tej samej serii dostępnych w ofercie istnieje możliwość zbudowania drewnianego toru aktywności, jak poniżej: (kody produktów: VG4708, VG4709, VG4710).

