


- Utrzymuj rower w czystości, oczyść go zawsze dokładnie po jeździe w czasie deszczu i po błocie. Zabrudzenia usuwaj miękką gąbką, często przepłukiwaną w wodzie z dodatkiem detergentu, wycieraj do sucha.
- Sprawdzaj stan ogumienia, gdy jest popękany, albo mocno zużyty, koniecznie wymień je, aby nie zagrażał bezpieczeństwu dziecka.
- Sprawdzaj luzy we wszystkich elementach. Używanie roweru z nieprawidłowo wyregulowanymi łożyskami może je zniszczyć i wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Rower przechowuj w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu nie narażając go na działanie skrajnych temperatur.
- Wszelkie ślady korozji, głośna i nietypowa praca podzespołów roweru powinna być sygnałem do przeprowadzenia przeglądu, naprawy lub regulacji, czyszczenia lub konserwacji.
- Poddawaj rower okresowym przeglądom w wyspecjalizowanych warsztatach rowerowych.
- Elementy poddane smarowaniu muszą być czyste.



## Rowerek trójkołowy YC 6508



Trójkołowy rowerek dla dziecka, który pozwala zdobyć pierwsze doświadczenia związane z jazdą na rowerze i umożliwia aktywne spędzenie czasu. Zapewnia bezpieczną i stabilną jazdę dzięki obecności trzech kół i solidnemu stelażowi. Pojazd może być odpychany nóżkami lub wprowadzany w ruch za pomocą pedałów. Niewielkie rozmiary rowerka pozwalają cieszyć się jazdą także w domu lub przedszkolu. Jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 2 lat. Dzięki wytrzymałym, bezpiecznym rączkom kierownicy i solidnym oponom dziecko może jeździć na tym rowerku bez obawy o to, że zrobi sobie krzywdę. Rowerek wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz elementów metalowych.

Produkt stanowi doskonałe wyposażenie żłobków i przedszkoli, także jako atrakcja placu zabaw dla dzieci czy w miasteczku ruchu drogowego.

SI IN YC 6508 09/18

CE



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

### OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 2 lat – ryzyko utraty równowagi
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. **Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.**



Wym. rowerka w całości: 88 x 54 x 63 cm

Wys. kierownicy: 63 cm

Wys. siedziska: 33 cm

Wiek: 2+

### INSTRUKCJA MONTAŻU UWAGA!

MONTAŻU ROWERKA MOŻE DOKONAĆ TYLKO OSOBA DOROSŁA.

Rowerek dostarczany jest w dwóch częściach. Obie części należy połączyć śrubą montażową, dołączoną do zestawu. Upewnij się, że połączenie jest solidne, a śruba została dokręcona w prawidłowy sposób.

### INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROWERKA

Należy usiąść na siedzisku, mocno chwycić obydwie rączki kierownicy, a następnie położyć stopy na pedałach.

Skręcanie następuje poprzez przekręcenie kierownicy w kierunku skrętu.

Hamować można dotykając stopami podłoża lub poprzez zablokowanie pedałami obrotu przedniego koła.

### OSTRZEŻENIA

1. Podczas jazdy na rowerze dziecko powinno zawsze używać kasku ochronnego.
2. Podczas jazdy na rowerze dziecko powinno przebywać pod opieką osoby dorosłej i przez cały czas w zasięgu jej wzroku.
3. Rower ten nie jest przeznaczony do jazdy po drogach publicznych.
4. Nie korzystaj z roweru na nierównej, wyboistej, stromej nawierzchni i w pobliżu zbiorników wodnych.
5. Sprawdzaj regularnie sprawność układu kierowniczego, stan obręczy oraz stan zużycia opon.

6. Sprawdzaj regularnie czy wszystkie nakrętki, śruby i koła są odpowiednio dokręcone.
7. Ubiór dziecka dopasuj do wygodnej i bezpiecznej jazdy, upewnij się że buty są stabilne z twardą podeszwą, a ubranie nie krępuje ruchów dziecka i nie naraża go na ewentualne zaczepienie się o mijane objekty.
8. Nie używaj roweru, gdy któraś z jego części jest uszkodzona lub gdy brakuje jakichkolwiek części.
9. Zwróć dziecku uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości od mijanych obiektów, aby nie zaczepiło o nie bocznymi kółkami.
10. Używanie roweru niezgodnie z przeznaczeniem może narazić dziecko na niebezpieczeństwo.
11. Zapoznaj dziecko z warunkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji.
12. Z rowerku jednorazowo może korzystać tylko jedno dziecko.
13. Rower nigdy nie może być holowany przez inny pojazd lub rower.
14. Roweru nie można używać do holowania innych pojazdów.
15. Nie korzystaj z roweru po zmroku lub gdy widoczność jest ograniczona.
16. Dziecko zawsze powinno trzymać obie ręce na kierownicy.

### SPRAWDZAJ ROWER PRZED JAZDĄ

ROWER MUSI BYĆ ZAWSZE W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM.

Upewnij się czy wszystkie nakrętki, śruby i koła, kierownica, siodełko i mechanizm korbowy z pedałami są odpowiednio dokręcone.

Sprawdzaj stan ogumienia tj. czy opony nie są nadmiernie zużyte.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Sprawdzaj stan wszystkich połączeń śrubowych mocujących poszczególne mechanizmy roweru z ramą, a w szczególności koła z pedałami i kierownicy.