



Gruszka rehabilitacyjna duża NS 0585

- NS 0585 CZ- czerwona
- NS 0585 NI- niebieska
- NS 0585 PO- pomarańczowa
- NS 0585 RO- różowa
- NS 0585 T- tęcza
- NS 0585 ZI- zielona
- NS 0585 ŻI- żółta



Wiek

- 6mies.+

Idealnie dopasowują się do pozycji ciała i mogą być formowane na najrozmaitsze sposoby. Dzięki doskonałej jakości wykonania, zastosowaniu wysokogatunkowych granulatów oraz trwałej tkaniny PCW, gruszki zapewniają długi okres eksploatacji.

Specyfikacja

- wym.: śr. ok. 90 cm
- waga: 6 kg
- wypełnienie: granulaty styropianowy

SI IN NS 0585 07/21

CE



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 6 mies.
2. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



Granulat ulega naturalnemu zużyciu po około roku intensywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulem NS1585

ZASTOSOWANIE

Siedziska przeznaczone są do wypoczynku.

WAŻNE INFORMACJE

- Tkanina zewnętrzna i wypełnienie środka wykonane z certyfikowanych surowców.
- Gruszka wykonana z materiałów odpowiednich dla dzieci.
- Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku pod nadzorem osób dorosłych.
- Zawsze należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.

KONSERWACJA

- Konserwacja w regularnych odstępach czasu.
- Wszystkie czynności dotyczące konserwacji i montażu mogą być wykonywane jedynie przez osobę dorosłą.
- Czyszczenie ściereczką nasączoną roztworem z delikatnym środkiem czyszczącym (np. mydło). Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie.
- W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Należy sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć, w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać dalszego użytkowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie umieszczać wyrobu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
- Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
- Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
- Prosimy zachować instrukcję.
- W przypadku uszkodzenia produktu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.