

Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od źródeł ognia.

Ostrzeżenie! Nie należy korzystać z pianek jako formy podparcia lub schodów. Ryzyko utraty równowagi.

WAŻNE INFORMACJE

- tkanina zewnętrzna i wypełnienie środka wykonane z certyfikowanych surowców.
- pianki wykonana z materiałów odpowiednich dla dzieci
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń
- tylko do użytku pod nadzorem osób dorosłych
- zawsze należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa

KONSERWACJA

Konserwacja w regularnych odstępach czasu. Wszystkie czynności dotyczące konserwacji i montażu mogą być wykonywane jedynie przez osobę dorosłą. Myć lub przecierać wilgotną, ale wycioeniętą szmatką namoczoną poprzednio w wodzie z mydłem. Następnie miękką ociereczką wytrzeć element do sucha.

Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych oerodków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie artykułu.

W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

Należy sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć, w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać dalszego użytkowania.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28


1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.




OSTRZEŻENIA!



Instrukcja użytkowania Piankowe kształtki – baza




NS 0100
Baza duża
■ wym. 60 x 60 x 30 cm



NS 0970
Baza mała
■ wym. 60 x 30 x 30 cm




NS 2203
Baza z wycięciem sześciokątnym
■ wym. 60 x 30 x 50 cm




NS 0143
Baza z trójkątem
■ wym. 60 x 60 x 30 cm




NS 0143
Baza z prostokątem
■ wym. 60 x 60 x 30 cm



NS 0225
Baza z atrakcjami
■ wym. 60 x 60 x 40 cm



NS 0226
Baza z wałkami
■ baza wym. 60 x 70 x 40 cm
■ 3 wałki o śr. 10, 15, 20 cm



NS 0227
Baza z belkami
■ baza wym. 60 x 70 x 40 cm
■ 2 belki o wym. 20 x 20 x 60 cm

SIL IN NS 0100_0142_0143_0225_0226_0227_0970_2203 04/18

WAŻNE!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.

Ostrzeżenie! Używać tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od źródeł ognia.

Ostrzeżenie! Nie należy korzystać z pianek jako formy podparcia lub schodów. Ryzyko utraty równowagi.

WAŻNE INFORMACJE

- tkanina zewnętrzna i wypełnienie środka wykonane z certyfikowanych surowców.
- pianki wykonana z materiałów odpowiednich dla dzieci
- produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń
- tylko do użytku pod nadzorem osób dorosłych
- zawsze należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa

KONSERWACJA

Konserwacja w regularnych odstępach czasu. Wszystkie czynności dotyczące konserwacji i montażu mogą być wykonywane jedynie przez osobę dorosłą. Myć lub przecierać wilgotną, ale wycioeniętą szmatką namoczoną poprzednio w wodzie z mydłem. Następnie miękką ociereczką wytrzeć element do sucha.

Do czyszczenia nie wolno używać żadnych proszków czyszczących oraz agresywnych oerodków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie artykułu.

W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.

Należy sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć, w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać dalszego użytkowania.



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 lat.
2. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej
3. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
4. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.




OSTRZEŻENIA!



Instrukcja użytkowania Piankowe kształtki – baza




NS 0100
Baza duża
■ wym. 60 x 60 x 30 cm



NS 0970
Baza mała
■ wym. 60 x 30 x 30 cm




NS 2203
Baza z wycięciem sześciokątnym
■ wym. 60 x 30 x 50 cm




NS 0143
Baza z trójkątem
■ wym. 60 x 60 x 30 cm




NS 0143
Baza z prostokątem
■ wym. 60 x 60 x 30 cm



NS 0225
Baza z atrakcjami
■ wym. 60 x 60 x 40 cm



NS 0226
Baza z wałkami
■ baza wym. 60 x 70 x 40 cm
■ 3 wałki o śr. 10, 15, 20 cm



NS 0227
Baza z belkami
■ baza wym. 60 x 70 x 40 cm
■ 2 belki o wym. 20 x 20 x 60 cm

SIL IN NS 0100_0142_0143_0225_0226_0227_0970_2203 04/18

WAŻNE!

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie zawartych w niej zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Prosimy o zachowanie tej informacji na przyszłość.