



Gruszka sensoryczna

- NS2106- Klaun
- NS2107- Miś



Wiek

- 2 mies.+

Wygodne siedziska z elementami sensorycznymi t.j. dzwoneczki, piszczałki, rzepy, sznurkowe pętelki czy sznurówki. Siedziska wykonane są z tkaniny PCW a dzięki wypełnieniu z granulatu styropianowego dopasowują się do pozycji ciała osoby siedzącej. Klaun ma miękką welurową czapkę, pętelkowe włosy, długie ręce z dzwoneczkiem, sznurówki na butach, duże guziki oraz czerwony nos, który po naciśnięciu wesoło piszczy. Granulat styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intensywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulem możliwym do nabycia pod kodem: NS1585

SI IN NS 2106 \ NS 2107 07/21



nowa szkoła
ul. POW 25, 90-248 Łódź,
www.nowaszkoła.com
tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 2 mies.
2. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



SPECYFIKACJA

wym.: śr. podstawy 70 cm, wys. 100 cm

materiał: granulaty styropianowy, tkanina PCW

Granulaty styropianowy znajdujący się w gruszkach, poduchach rehabilitacyjnych ulega naturalnemu zużyciu po około roku intensywnego użytkowania. Zalecamy uzupełnianie go nowym granulem, możliwym do nabycia pod kodem: NS1585.

WAŻNE INFORMACJE

- Tkanina zewnętrzna i wypełnienie środka wykonane z certyfikowanych surowców.
- Gruszka wykonana z materiałów odpowiednich dla dzieci.
- Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku pod nadzorem osób dorosłych.
- Zawsze należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.

KONSERWACJA

- Konserwacja w regularnych odstępach czasu.
- Wszystkie czynności dotyczące konserwacji i montażu mogą być wykonywane jedynie przez osobę dorosłą.
- Czyszczenie ściereczką nasączoną roztworem z delikatnym środkiem czyszczącym (np. mydło). Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie.
- W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Należy sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć, w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać dalszego użytkowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie umieszczać wyrobu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
- Nie używać na nierównym podłożu lub powierzchni o ostrych krawędziach.
- Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
- Prosimy zachować instrukcję.
- W przypadku uszkodzenia produktu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.