



# Mata lustrzana kwiatek NS 2111



## Wiek

- 6mies.+

Miękka 2- częściowa mata z 5 poduchami w kształcie płatków. Dolna część w kształcie koła posiada wypełnienie z miękkiej pianki i zapinana jest na suwak. Część górna z płatkami, posiada wypełnienie z watoliny, które zamknięte zostało w worku zamykanym na suwak, który można wyjąć z maty na czas prania. W środku kwiatka znajduje się bezpieczne lustro z plexi.

SI IN NS 2111 07/21

CE



**nowa szkoła**  
ul. POW 25, 90-248 Łódź,  
[www.nowaszkoła.com](http://www.nowaszkoła.com)  
tel. (42) 630 17 28,  
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

## OSTRZEŻENIA!

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 6 mies.
2. Należy zachować opakowanie lub/i instrukcję. Zawierają one ważne informacje mogące być przydatne w przyszłości.
3. Użytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od odpowiedzialności za ewentualne szkody.



## **SPECYFIKACJA**

wym. śr. 145 cm, gr. 10 cm

lusterko z plexi o śr. 35 cm.

Materiał: frotte strzyżona, plexi

Można prać w pralce w temp. 40 st. C

## **WAŻNE INFORMACJE**

- Tkanina zewnętrzna i wypełnienie środka wykonane z certyfikowanych surowców.
- Mata wykonana z materiałów odpowiednich dla dzieci.
- Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku pod nadzorem osób dorosłych.
- Zawsze należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.

## **KONSERWACJA**

- Konserwacja w regularnych odstępach czasu.
- Wszystkie czynności dotyczące konserwacji i montażu mogą być wykonywane jedynie przez osobę dorosłą.
- Czyszczenie lusterka - ściereczką nasączoną roztworem z delikatnym środkiem czyszczącym (np. mydło). Następnie miękką ściereczką wytrzeć wszystkie elementy do sucha.
- Czyszczenie pokrowca: można prać w pralce w temp. 40 st. C
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków chemicznych typu rozpuszczalnik, aceton, benzyna, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić pokrycie.
- W celu dezynfekcji wyrobu stosować środki posiadające odpowiednie atesty do ich stosowania.
- Należy sprawdzać tkaninę w poszukiwaniu dziur i przetarć, w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa należy zaniechać dalszego użytkowania.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Nie umieszczać wyrobu w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
- Nie używać na nierównej powierzchni o ostrych krawędziach.
- Nie wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
- Prosimy zachować instrukcję.
- W przypadku uszkodzenia produktu – ze względów bezpieczeństwa – należy niezwłocznie zabezpieczyć go przed dostępem dzieci.
- Nie pozostawiać dzieci bawiących się w namiocie bez opieki.